

iVario[®] Mode d'emploi original





Table des matières

1	Intro	oducti	on	8
1	.1	Fonc	tion d'aide sur l'appareil	8
1	.2	Gara	ntie du produit	8
1	.3	Grou	pe cible	8
1	.4	Usag	e conforme	8
1	.5	Trava	iller en utilisant ce mode d'emploi	8
	1.5	5.1	Explication des symboles	8
	1.5	5.2	Signification des pictogrammes	9
	1.5	5.3	Signification des avertissements	9
	1.5	5.4	Illustrations	9
	1.5	5.5	Modifications techniques	9
2	iVar	io		10
3	Con	siane	s de sécurité générales	11
3	1	Équir	nement de protection individuelle	12
		Equi		
4	Con	nment		13
4	. I	Prem	ilere mise en service	13
4	.2	Allun	ter et étéindre l'appareil	13
4	.3	Ecrar) de demarrage	14
	4.3	ס. ו ס. ר		15
	4.3	o.∠		10
	4.3	5.5	Date, neure, statut	10
л	4.3	5.4 Juston		10
4	.4	intera		17
	4.4	+. I 1 つ	Gestes	17
л	4.4	+.Z		17
4			aux de remplissage	10
л	4.3	0.1	Niveaux de remplissage pour la cuisson sous pression (en option)	10
4	.0	Quar	icites de Charge maximales	10
4	./	Duvi	alir la cuve à l'aide de la fonction de remplissage automatique de l'aqu	19
4	ο. Ο	Base		20
-т Л	10	Ouvr		20
-т Д	11	Pique	ar la sonde de température à cœur	21
-т Д	12	l Itilio	er la douchette	22
- Д	13	Réala	age de l'appareil en bauteur (en ontion)	25
_				23
5	Cuis	son ir	Itelligente - iCookingSuite	27
5	.1	Mod	es et méthodes de cuisson	27
5	.2	Répe	rtoires de cuisson intelligents	28
	5.2	2.1	viande	28
	5.2	2.2		29
	5.2	2.3	Legumes et garnitures	29
	5.2	2.4	Plats a dase d œurs	30

	5.2.5	Potages et sauces	31
	5.2.6	Desserts et entremets	31
	5.2.7	Finishing	32
5.3	3 Co	onditions préalables, informations et mises en garde	32
5.4	4 Cu	uire des aliments de manière intelligente	34
	5.4.1	Sélectionner un cycle de cuisson intelligent	34
	5.4.2	Démarrer un cycle de cuisson intelligent	34
5.5	5 Ac	dapter le résultat de cuisson à ses envies	35
	5.5.1	Paramètres de cuisson	35
	5.5.2	Invitations	37
	5.5.3	Informations	38
	5.5.4	Options	38
5.6	5 Si	rveiller un répertoire de cuisson intelligent	39
5.7	7 In	terrompre un répertoire de cuisson intelligent	39
6	Cuisso		41
6		anditions préclables informations et mises en garde	41
0. 6 1			41
0.4	2 AU	Deremètres de suisson à ses envies	41
	6.2.1	Parametres de cuisson	41
	6.2.2	Fonctions supplementaires	42
~ ~	0.2.3	Invitations et informations	42
6.3			42
	6.3.1	Plage de temperature	42
-	6.3.2	Pocher un aliment	43
6.4	4 Sa		43
	6.4.1	Consignes de sécurité générales	43
	6.4.2	Plage de température	44
	6.4.3	Faire sauter un aliment	44
6.5	5 Fr	ire	45
	6.5.1	Consignes de sécurité générales	45
	6.5.2	Éventail de fonctions restreint	45
	6.5.3	Plage de température	46
	6.5.4	Remplissage et vidange de la cuve de cuisson de l'appareil avec de l'huile ou de la graisse	46
	6.5.5	Faire fondre la graisse solide	47
	6.5.6	Frire un aliment	47
6.6	5 In	terrompre la cuisson manuelle	48
7 (Cuisso	n sous pression (en option)	49
7.	1 Co	onsignes de sécurité générales	49
7.2	2 In	vitations	50
7.3	3 In	formations	50
7.4	4 O	ptions	50
7.5	5 Ci	uire un aliment sous pression	51
Ω :	iZono (Control	52
0			50
Ø.	1 B(52
	ö. I. I	vignettes predennies	53

	8.1.2	Créer ses propres bons	54
	8.1.3	Modifier le tableau des bons	55
8.2	. Répa	rtition de la cuve	56
	8.2.1	Répartitions de la cuve préréglées	56
	8.2.2	Créer ses propres répartitions de cuve	57
	8.2.3	Répartir les cuves en zones	58
8.3	Οςςι	Ipation de la cuve	60
	8.3.1	Zone d'occupation prédéfinie de la cuve	60
	8.3.2	Créer ses propres occupations de cuve	60
8.4	Cuire	e un aliment avec iZoneControl	60
	8.4.1	Modes manuels	61
	8.4.2	Placer les bons	61
9 1	Node de l	programmation	62
9.1	Prog	rammer le panier	62
9.2	Crée	r un programme manuel	63
9.3	Crée	r un programme intelligent	65
9.4	Édite	er et supprimer des programmes	66
9.5	Dém	arrer des programmes et paniers	67
10.0			
101	Basculer e	entre les modes	68
11 [Réglages		69
11	.1 Favo	ris	69
11	.2 Affic	hage	69
	11.2.1	Langue	69
	11.2.2	Date et heure	69
	11.2.3	Format de la température	70
	11.2.4	Unité de volume	70
	11.2.5	Affichage programme	70
11	.3 Lum	ière	71
	11.3.1	Luminosité de l'écran	71
11	.4 Tona	lité	71
	11.4.1	Volume sonore général	71
	11.4.2	Chargement / Demandes d'action	71
	11.4.3	Fin de la phase du programme	71
	11.4.4	Fin du temps de cuisson	72
	11.4.5	Processus interrompu / erreur détectée	72
11	.5 Syste	ème de cuisson	73
	11.5.1	Informations sur le type d'appareil	73
	11.5.2	Mode démo	73
11	.6 Cuis	son	73
	11.6.1	Cuisine du monde primaire	73
	11.6.2	Cuisine du monde secondaire	73
11	.7 Gest	ion des données	73
	11.7.1	Exporter les données HACCP	74
		Evenenter et importer les programmes	7/

11	.7.3	Effacer tous les programmes	74
11	.7.4	Exporter et importer les images	74
11	.7.5	Supprimer toutes mes images	75
11	.7.6	Exporter et importer les profils	75
11	.7.7	Supprimer tous mes profils	75
11	.7.8	Exporter et importer les réglages de base de l'appareil	75
11	.7.9	Supprimer toutes les données utilisateur	76
11	.7.10	Exporter le protocole des statistiques d'erreur	76
11.8	Parar	nètres du réseau	76
11	.8.1	Wi-Fi	76
11	.8.2	LAN en option	76
11.9	Gesti	on des utilisateurs	76
11.10	Servi	ce	76
11	1.10.1	Informations sur le type d'appareil	77
11	1.10.2	Info mise à jour logiciel	77
11	1.10.3	Version du logiciel installée	77
11.11	Conn	ectedCooking	77
12 Ges	tion d	e la cuisine	78
12.1	Gesti	on des profils et des droits	78
12	2.1.1	Créer un nouveau profil	78
12	2.1.2	Activer le profil	79
12	2.1.3	Transférer le profil sur d'autres appareils	79
12	2.1.4	Supprimer le profil	80
12.2	Gesti	on de l'hygiène	80
12	2.2.1	Données HACCP enregistrées	80
12	2.2.2	Exporter les données HACCP	80
12	2.2.3	Transférer automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking	80
12.3	Conn	ecter des appareils à un réseau	81
12	2.3.1	Brancher le câble Ethernet	81
12	2.3.2	Établir la connexion réseau	81
12	2.3.3	Établir la connexion Wi-Fi	82
12	2.3.4	Surveiller l'appareil à distance via ConnectedCooking	82
12.4	Conn	ectedCooking	83
12	2.4.1	Connecter l'appareil à ConnectedCooking	83
12.5	Effec	tuer une mise à jour du logiciel	84
12 Ent	rotion		95
13 110	Cons	innes de sécurité générales	85
13.1	Inter		85
12.2	Drod		22
12.0	Nette		88
12 5	Notto		00 27
12.5	Notto		07 27
12.0	North		07
12.7	North	accessories accessories dun système de suissen sous proceien (on antien)	0/
13.0	INGUL	איר ובא מאלמו בווא בלתואבא מימוד אאזיבניווב מב נמואאטון אסמא אובאאטון (בנו מארמי בעמואבאי באמיניים) איני איני א	00

14 Insp	14 Inspiration et aide			
14.1	.1 Fonction d'aide sur l'appareil			
14.2	Assistance téléphonique			
14.3	Aide	en cas d'intervention	89	
14	.3.1	Transférer automatiquement les données de maintenance à ConnectedCooking	89	
14	.3.2	Consulter les données de maintenance	89	
14.4	Réso	lution de problème	89	
14	.4.1	Messages pendant la cuisson	90	
14	.4.2	Messages pendant la cuisson sous pression (option)	90	
14	.4.3	La prise de courant ne fonctionne plus	91	
15 Ent	retien		92	
15.1	Cons	signes de sécurité générales	92	
15.2	Rem	placer le joint du couvercle de la cuve	92	
15.3	Rem	placer le joint de la vanne de cuve	92	
16 Mis	e hors	service et élimination	94	
16.1	Mise	hors service	94	
16.2	Elimi	ination	94	
16.3	Élimi	iner l'huile et la graisse	94	
17 Cara	actéris	stiques techniques	95	
17.1	Арра	areils avec cuisson sous pression (en option)	95	
17.2	Туре	es et noms des modèles	95	
17.3	Auto	collants	95	
17.4	Acry	lamide dans les denrées alimentaires	95	
17.5	Conf	ormité	95	
18 Info	18 Informations réglementaires			
Inde	Index			

1 Introduction

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouveau iVario. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première mise en service. Ce mode d'emploi vous garantit une utilisation sécurisée de l'appareil. Veuillez conserver ce mode d'emploi de manière à ce qu'il soit accessible à tout moment aux utilisateurs de l'appareil.

Le iVario est l'un des systèmes de cuisson les plus modernes qui vous garantit une productivité, une flexibilité et une simplicité maximales pour pocher, sauter, frire et cuire sous pression. Sa technologie de chauffe unique assure une performance et une précision maximales et les assistants de cuisson intelligents qui réfléchissent et vous assistent, vous permettent d'obtenir des plats d'une qualité irréprochable, sans contrôle et surveillance permanents.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre iVario.

Sincèrement vôtre

RATIONAL AG

1.1 Fonction d'aide sur l'appareil

Ce mode d'emploi ainsi que de nombreux exemples d'applications, en provenance du monde entier, sont également disponibles sur l'appareil, sous forme de guide d'utilisation. Vous trouverez toutes les informations sur cette fonction ici : Fonction d'aide sur l'appareil [> 89]

1.2 Garantie du produit

Enregistrez dès maintenant votre appareil sur <u>www.rational-online.com/warranty</u> et profitez d'une garantie de 2 ans. Vous trouverez également sur cette page, les conditions générales et les prestations de la garantie.

RATIONAL ne sera pas tenu responsable des dommages causés par des modifications techniques non autorisées.

1.3 Groupe cible

Ce document s'adresse aux personnes qui travaillent dans les cuisines professionnelles et industrielles.

Cet appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par les catégories de personnes suivantes :

- Personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites
- Personnes qui manquent d'expérience et de connaissance
- Enfants

Gardez toujours un œil sur les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

1.4 Usage conforme

Le iVario a été conçu pour la préparation thermique des aliments.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel, notamment dans les cuisines des restaurants et les cuisines professionnelles et industrielles, dans les écoles ou dans les boucheries. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour la production de masse continue et industrielle d'aliments.

Tout autre type d'utilisation est à considérer comme non conforme et dangereux. RATIONAL AG décline toute responsabilité pour les conséquences d'un usage non conforme.

1.5 Travailler en utilisant ce mode d'emploi

1.5.1 Explication des symboles

Ce document utilise les symboles suivants pour vous fournir des informations et vous guider :

- Ce symbole désigne des conditions à remplir avant d'entreprendre une action.
- 1. Ce symbole désigne une action requise.
- > Ce symbole désigne un résultat intermédiaire qui vous permet de vérifier le résultat d'une action requise.

- >> Ce symbole désigne un résultat qui vous permet de vérifier le résultat final d'une instruction d'action.
- Ce symbole désigne une énumération.
- a. Ce symbole désigne une liste.

1.5.2 Signification des pictogrammes

Ce document utilise les pictogrammes suivants :

- Attention ! Lire ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Symbole d'avertissement général
- \bigcirc Conseils utiles pour faciliter l'utilisation de votre appareil.

1.5.3 Signification des avertissements

Les avertissements ci-dessous vous avertissent des situations à risques et vous guident pour éviter ces situations.

L'avertissement DANGER vous signale des situations pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

Le terme AVERTISSEMENT vous signale des situations pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

L'avertissement ATTENTION vous signale des situations pouvant entraîner des blessures.

INFORMATION

Cette information vous signale des situations pouvant endommager l'appareil.

1.5.4 Illustrations

Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer de ce que vous voyez sur l'appareil.

1.5.5 Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

2 iVario



Veuillez tenir compte du fait que les appareils sans fonction de cuisson sous pression ont une crépine. Les appareils dotés de la fonction de cuisson sous pression ont 2 crépines.

Les appareils avec système de cuisson sous pression sont munis du système de verrouillage.

3 Consignes de sécurité générales

L'appareil est sécurisé et ne représente aucun danger dans des conditions normales d'utilisation, conformes aux instructions. L'utilisation correcte de l'appareil est décrite dans ce mode d'emploi.

- Confiez l'installation de l'appareil exclusivement à votre RATIONAL Service Partner.
- Confiez l'entretien de l'appareil exclusivement à votre RATIONAL Service Partner.
- Ne modifiez pas l'appareil ni l'installation effectuée par votre RATIONAL Service Partner.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Un appareil endommagé n'est pas sécurisé et peut provoquer des blessures et un incendie.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Ne vous appuyez pas sur les éléments coulissants de la table de soubassement.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Veillez à ce qu'aucune matière inflammable ou combustible ne se trouve à proximité de l'appareil.
- Utilisez uniquement l'appareil à une température ambiante de +10°C à +40°C.

Consignes de sécurité avant l'utilisation

- Assurez-vous que l'appareil soit à une température minimale de + 5°C.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, rincez la douchette et le remplissage automatique de l'eau avec au moins 10 litres d'eau claire avant de réutiliser l'appareil.

Consignes de sécurité durant l'utilisation

- Respectez les niveaux de remplissage [> 18] min. et max admissibles, à l'intérieur de la cuve.
- Respectez les quantités de charge [> 18] maximales admissibles de la cuve. Les quantités de charge maximales admissibles varient en fonction de l'aliment et du cycle de cuisson.
- Voici comment éviter les dommages matériels, les blessures ou les accidents mortels :
 - Enlevez immédiatement l'aliment qui s'est répandu sur le sol lors du basculement de la cuve. Le sol doit être sec pour éviter toutes blessures provoquées par un glissement sur un sol humide.
 - Fermez le couvercle de la cuve avec précaution en veillant à ne pas coincer vos doigts ou les doigts d'autres personnes.
 - Abaissez la cuve avec précaution et assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de pivotement de la cuve.

- Fermez le couvercle de la cuve uniquement lorsque la cuve est complètement baissée.
- Voici comment éviter les brûlures :
 - Vous devez toujours porter votre équipement de protection individuelle lorsque vous faites pocher, sauter ou frire des aliments.
 - Vous devez toujours porter votre équipement de protection individuelle lorsque vous sortez des accessoires ou des objets de la cuve chaude.
 - Ouvrez le couvercle de la cuve avec précaution pendant l'utilisation. De la vapeur chaude peut sortir.
 - Ne versez pas d'eau froide dans la cuve préchauffée.
 - Basculez la cuve pleine lentement et délicatement. Des mouvements brusques risquent de provoquer un débordement des aliments chauds.
 - Lorsque l'appareil est en marche, ne touchez que le tableau de commande et la poignée du couvercle de la cuve. Les surfaces externes de l'appareil peuvent atteindre une température supérieure à 60°C.
- Voici comment éviter tout risque d'incendie :
 - Ne versez jamais d'eau dans l'huile ou la graisse chaude.

Consignes de sécurité après l'utilisation

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Pour éviter la corrosion de la cuve, laissez le couvercle de la cuve et la vanne de cuve entrouverts si l'appareil est inutilisé pendant une longue période et pendant la nuit.
- En cas de non-utilisation prolongée, coupez l'alimentation en électricité et en eau de l'appareil.

3.1 Équipement de protection individuelle

- Pour utiliser l'appareil, portez uniquement des vêtements permettant de prévenir tout accident du travail provoqué par la chaleur, des projections de liquides chauds ou des substances corrosives.
- Portez des gants de protection pour protéger vos mains lors de la manipulation d'objets chauds et de pièces en tôle coupantes.
- Lorsque vous effectuez des travaux de nettoyage, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques pour éviter tout contact avec les produits d'entretien.

4 Comment utiliser l'appareil en cuisine

4.1 Première mise en service

Lorsque vous mettez votre appareil en service pour la première fois, il a déjà été correctement installé par un RATIONAL Service Partner. L'appareil est ainsi prêt à l'emploi. Vous trouverez toutes les informations sur l'installation dans le guide d'installation fourni avec l'appareil.

Avant la première utilisation de l'appareil

1. Nettoyez l'appareil et les accessoires avant la première utilisation.

Vous trouverez de plus amples informations ici : Entretien [> 85]

4.2 Allumer et éteindre l'appareil



- 1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED soit vert : (1)
- > L'appareil se met en marche. L'écran de démarrage [> 14] s'affiche.
- 2. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le LED orange s'allume : (¹)
- > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment arrêter l'appareil.
- 3. Appuyez sur la touche : Oui
- >> L'appareil va être éteint.

4.3 Écran de démarrage

iZoneControl	Mode programmation
iCookingSuite	Réglage en hauteur
Accueil	Assistant de recherche
Modes manuels	
	Favoris
Modes de cuisson intelligents	*
	-
5	Procédé de cuisson
Actions	
09:41 2 03.2020	Retour / Interruption
Date, heure, statut	Aide
	Réglages

■ iZoneControl [▶ 53]

Veuillez noter que cet assistant intelligent est en option sur l'appareil de type 2-XS.

- Cuisson intelligente iCookingSuite [> 27]
- Accueil

En appuyant sur cette touche, vous accédez directement à l'écran d'accueil.

- Modes de cuisson manuels [▶ 41]
- Favoris

Lorsque vous appuyez sur cette touche, les 10 répertoires de cuisson intelligents les plus utilisés s'affichent.

Modes intelligents

Lorsque vous appuyez sur l'une de ces touches, tous les répertoires de cuisson intelligents associés au mode intelligent s'affichent.

Procédé de cuisson

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, tous les cycles de cuisson intelligents associés au procédé de cuisson, s'affichent.

- Mode programmation [▶ 62]
- Réglage de la hauteur [> 25] (en option)
- Assistant de recherche [89]
- Date, heure, statut [> 16]
- Paramètres [) 69]
- Aide [89]
- Retour / Interruption

En appuyant sur cette touche, vous revenez sur l'écran précédent. En appuyant sur cette touche et en la maintenant enfoncée, vous interrompez un process de cuisson.

4.3.1 Vue d'ensemble et vue centrée

Lorsque votre appareil est en marche, une vue d'ensemble des deux cuves est affichée sur l'écran d'accueil. Si vous souhaitez lancer un répertoire de cuisson, vous devez sélectionner l'une des deux cuves. La cuve sélectionnée sera agrandie et affichée dans la vue centrée. Si vous ne sélectionnez aucune cuve, un message vous exhortera à sélectionner une cuve. Si vous avez lancé des répertoires de cuisson dans les deux cuves, les cuves repassent rapidement à la vue d'ensemble et les informations importantes sur le répertoire de cuisson en cours s'affichent. Dans les paramètres, vous pouvez configurer le délai de passage, en secondes, de la vue centrée à la vue d'ensemble. Si vous ne préparez des plats que dans une seule cuve, la cuve en question reste affichée dans la vue centrée.



- 1. Appuyez sur la cuve souhaitée.
- La cuve sélectionnée est agrandies et vous pouvez lancer des modes manuels ou des cycles de cuisson intelligents.
- 2. Si vous souhaitez également préparer des plats dans l'autre cuve, appuyez sur l'autre cuve.
- > La cuve agrandie est réduite et l'autre cuve est agrandie.

4.3.2 Favoris

Vous pouvez enregistrer des répertoires de cuisson intelligents et des programmes en tant que favoris et y accéder depuis l'écran de démarrage. Cela vous permet notamment d'accéder rapidement aux plats d'une carte de menu saisonnière.



- 1. Sélectionnez dans l'iCookingSuite ou dans le mode programmation, les répertoires de cuisson ou programmes que vous voulez enregistrer en tant que favoris.
- 2. Appuyez sur la touche :
- 3. Appuyez sur la touche : 🔶
- >> Tous les répertoires de cuisson et les programmes enregistrés en tant que favoris s'affichent.

4.3.3 Date, heure, statut

La date du jour, l'heure et le statut des raccordements et des connexions suivants sont toujours affichés en bas de l'écran :



Clé USB branchée

Ce symbole indique que vous avez branché une clé USB sur l'appareil.



Connexion réseau

Ce symbole indique que votre appareil est connecté à un réseau LAN. En cas de problème de réseau, le symbole suivant s'affiche : 💏



Connexion WLAN (en option)

Ce symbole indique que votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi. La qualité de connexion est excellente.

Si la qualité de connexion diminue, les symboles suivants s'affichent : 🛜 🛜

En cas de problème de connexion, le symbole suivant s'affiche : 🌾

Veuillez noter que cette fonction est en option sur l'appareil de type 2-XS.



Message d'erreur

Ce symbole indique qu'un message d'erreur est affiché à l'écran.



Connexion à ConnectedCooking

Ce symbole indique que votre appareil est connecté à ConnectedCooking. Si votre appareil n'est pas connecté à ConnectedCooking, le symbole suivant s'affiche : $\sqrt[4]{}$

4.3.4 Actions

Les symboles suivants peuvent être affichés, que vous soyez en train de faire cuire des aliments ou non.

Symbole	Fonction
Resto	Ouvrir automatiquement le couvercle de la cuve [> 19]
<u>ک</u>	Fermer le couvercle de la cuve [> 19]
<u>_</u>	Basculer la cuve [▶ 20]
	Abaisser la cuve [> 20]
٢	Remplissage automatique de l'eau [> 19]
<u>~</u>	Ouvrir la vanne de cuve [▶ 21]
1	Fermer la vanne de cuve [> 21]

4.4 Interaction avec l'appareil

INFORMATION

Utilisation incorrecte de l'écran

Si vous touchez l'écran avec un objet pointu, vous risquez de l'endommager.

1. Touchez l'écran uniquement avec vos mains.

4.4.1 Gestes

Vous pouvez utiliser votre appareil en seulement quelques gestes simples.





Glisser

Je



Faire défiler

Glisser-déposer

4.4.2 Molette de sélection rapide



Pour remplacer les gestes, vous pouvez modifier les paramètres en tournant la molette de sélection rapide. Grâce à la molette de sélection rapide, vous pouvez interrompre des actions telles que l'ouverture automatique du couvercle de la cuve, l'abaissement automatique de la cuve ou le remplissage intégré de l'eau. Vous pouvez également arrêter le signal sonore émis lors des invitations, à l'aide de la molette de sélection rapide.

4.5 Niveaux de remplissage

INFORMATION

Détériorations de l'appareil provoquées par le non respect des niveaux de remplissage max. et min.

Si vous mettez trop ou pas assez d'aliments et de liquides dans la cuve et ne respectez pas les niveaux de remplissage max. et min., l'appareil risque d'être endommagé.

1. Mettez suffisamment d'aliments et de liquides dans la cuve pour respecter les niveaux de remplissage max. et min.

Type 2-XS

		Niveau de remplissage min. / cuve [I]	Niveau de remplissage max. / cuve [l]
Eau, aliments liquides,	Sans panier	3	17
aliments solides dans du liquide de cuisson	Avec panier	3	12
Huile	Sans panier	5	10
	Avec panier	5	10

Type 2-S

		Niveau de remplissage min. / cuve [l]	Niveau de remplissage max. / cuve [l]
Eau, aliments liquides,	Sans panier	4	25
aliments solides dans du liquide de cuisson	Avec panier	4	18
Huile	Sans panier	10	15
	Avec panier	10	15

4.5.1 Niveaux de remplissage pour la cuisson sous pression (en option)

Si vous souhaitez faire cuire des aliments sous pression, vous devez veiller à ce qu'il y a ait toujours dans la cuve, la quantité d'eau indiquée dans la colonne **Niveau de remplissage min. / cuve [I]**. La valeur indiquée dans la colonne **Niveau de remplissage max. / cuve [I]**, correspond au niveau de remplissage de la cuve en eau, aliments liquides ou aliments solides dans du liquide de cuisson.

Туре	Niveau de remplissage min. / cuve [I]	Niveau de remplissage max. / cuve [l]
2-S	4	25

4.6 Quantités de charge maximales

Туре	quantité max. de charge [en kg]	quantité max. de charge [en kg] Cuisson sous pression (en option)
2-XS	17	-
2-S	25	25

Exemple d'application

Le tableau ci-dessous indique, en prenant l'exemple des frites, quelle est la quantité maximale de charge par cuve et quelle quantité d'huile correspondante est nécessaire.

Туре	quantité max. de charge [en kg]	Quantité max. d'huile [l]
2-XS	1,5	10
2-S	2,5	15

4.7 Ouvrir et fermer le couvercle de la cuve

Le couvercle de la cuve ne s'ouvre et se ferme que par à-coup

Si le mécanisme du couvercle de la cuve est défectueux, il y a un risque de blessure.

- 1. Ouvrez complètement le couvercle de la cuve et ne le fermez plus.
- 2. Contactez votre RATIONAL Service Partner.

INFORMATION

Le couvercle de la cuve et le joint du couvercle peuvent être détériorés si le couvercle est fermé lorsque la cuve est basculée

Les pièces fonctionnelles détériorées doivent être remplacées.

1. Fermez le couvercle de la cuve uniquement lorsque la cuve est complètement baissée.

Ouvrir le couvercle de la cuve

1. **ATTENTION ! Risque de brûlures !Lorsque l'appareil est en marche, de la vapeur chaude peut s'échapper sous forme de jet.** Saisissez la poignée du couvercle de la cuve et ouvrez le couvercle.

Fermer le couvercle de la cuve

Vous pouvez fermer le couvercle de la cuve aussi bien manuellement qu'automatiquement. Si vous souhaitez fermer automatiquement le couvercle de la cuve, vous devez activer la fonction dans les réglages :

- ✓ La cuve est baissée [▶ 20].
- 1. Appuyez sur la touche : 🔊
- 2. Appuyez sur la touche :
- > Ce bouton s'affiche sur l'écran : 🏷
- 3. Appuyez sur la touche : 🍆
- Le couvercle de la cuve est automatiquement baissé jusqu'à ce qu'il atteigne une position d'arrêt. Cette position d'arrêt est maintenue pendant quelques secondes. À partir de ce moment, si vous ne fermez pas le couvercle de la cuve manuellement, il se rouvrira automatiquement.
- 4. Fermez le couvercle de la cuve.

4.8 Remplir la cuve à l'aide de la fonction de remplissage automatique de l'eau.

ATTENTION

Formation de germes dans le remplissage automatique de l'eau

Si vous n'utilisez pas le remplissage automatique de l'eau chaque jour, il se peut que des germes apparaissent dans la canalisation.

- 1. Nettoyez le remplissage automatique de l'eau matin et soir avec une éponge et du produit vaisselle.
- 2. Rincez le remplissage automatique de l'eau matin et soir avec 3 litres d'eau claire.

La fonction de remplissage automatique de l'eau vous permet de remplir la cuve d'eau, automatiquement et au litre près.



- 1. Appuyez sur la touche : 🍐
- 2. Réglez la quantité d'eau souhaitée. Respectez les niveaux de remplissage max. Votre réglage est pris en compte au bout de quelques secondes.
- > L'appareil est rempli avec la quantité d'eau réglée. La quantité d'eau manquante est affichée.
- Le bouton commence à clignoter : ^{STOP} Lorsque vous appuyez sur ce bouton ou sur la molette de sélection rapide, le remplissage automatique de l'eau est stoppé.

4.9 Basculer et abaisser la cuve

Basculer la cuve

AVERTISSEMENT

L'aliment chaud peut déborder lorsque la cuve est basculée

Vous pouvez vous brûlez si vous entrez en contact avec l'aliment chaud qui déborde.

- 1. Portez votre équipement de protection individuelle pour vous protéger contre les brûlures.
- 2. Inclinez la cuve avec précaution.
- 3. Enlevez les aliments qui ont débordé afin que le sol à proximité de l'appareil soit sec et non glissant.

AVERTISSEMENT

L'aliment chaud peut déborder lorsqu'il est versé dans des bacs trop petits

Vous pouvez vous brûlez si vous entrez en contact avec l'aliment chaud qui déborde.

- 1. Utilisez toujours des bacs suffisamment grands dans lesquels l'aliment ne risque pas de déborder.
- 2. Portez votre équipement de protection individuelle pour vous protéger contre les brûlures.
- 3. Enlevez les aliments qui ont débordé afin que le sol à proximité de l'appareil soit sec et non glissant.

INFORMATION

Si vous basculez la cuve en présence de bacs de 20 cm de haut ou plus sur les tablettes escamotables de la table de soubassement, cela risque de provoquer une collision entre le bac et les leviers de la vanne de cuve.

Les leviers risquent d'être détériorés et cassés.

- 1. Il est donc recommandé de ne pas poser de bacs de 20 cm de haut ou plus sur les tablettes escamotables de la table de soubassement.
- ✓ Le couvercle de la cuve est entièrement ouvert.
- ✓ Aucun panier n'est suspendu aux bras de levage.
- 1. Appuyez sur le bouton suivant tout en le maintenant enfoncé : Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : N
- > Lorsque vous relâchez le bouton, le basculement de la cuve est stoppé.

Abaisser la cuve

AVERTISSEMENT

Risque de pincement lié à l'abaissement de la cuve

Si vous baissez la cuve alors que des personnes ou des objets sont présents dans la zone de pivotement de la cuve, il y a un risque de pincement.

- 1. Ne posez aucun objet dans la zone de pivotement de la cuve.
- 2. Assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de pivotement de la cuve.
- 1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 🛶
- > Lorsque vous relâchez le bouton, l'abaissement de la cuve est stoppé.
- > Ce bouton s'affiche : W Lorsque vous appuyez sur ce bouton ou sur la molette de sélection rapide, la cuve se baisse automatiquement.
- Le bouton commence à clignoter : Lorsque vous appuyez à nouveau sur ce bouton ou sur la molette de sélection rapide, l'abaissement de la cuve est stoppé.
- > Peu avant que la cuve soit complètement baissée, le processus s'arrête automatiquement. Cette mesure est destinée à assurer votre sécurité.
- 2. Appuyez à nouveau sur le bouton : 🐝
- > La cuve est complètement baissée.

Vous ne pouvez lancer des modes manuels et des cycles de cuisson intelligents que si la cuve est complètement baissée.

4.10 Ouvrir et fermer la vanne de cuve



- 1. Pour ouvrir la vanne de cuve, poussez le levier de la vanne de cuve vers le bas, jusqu'à sa position d'encliquetage. AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !Si le levier de la vanne de cuve n'est pas encliqueté, il peut se rabattre et provoquer la brusque fermeture de la vanne de cuve. Et ceci peut entraîner des projections d'eau bouillante.
- Si vous ouvrez la vanne de cuve alors que vous faites frire ou avez fait frire des aliments, un signal sonore est émis. Fermez immédiatement la vanne de cuve. Si vous ne le faites pas, l'huile ou la graisse ne seront pas correctement évacuées. Vous trouverez de plus amples informations ici : Éliminer l'huile et la graisse [> 94]. N'ouvrez la vanne de cuve qu'après avoir totalement vidé la cuve, de sorte qu'il n'y ait plus d'huile ou de graisse dans la cuve.
- 2. Pour fermer la vanne de cuve, ramenez le levier dans sa position initiale.
- > Ce bouton s'affiche :

Appareils avec cuisson sous pression (en option)

Il est impossible d'ouvrir la vanne de cuve dans les cas suivants :

- Vous faites ou avez fait frire des aliments et vous n'avez pas totalement vidé la cuve après le process de friture.
- La cuve est trop chaude.
- 1. Pour ouvrir la vanne de cuve, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 🛃
- > La vanne de cuve s'ouvre.
- 2. Pour fermer la vanne de cuve, appuyez sur le bouton : 💒
- > La vanne de cuve se ferme.
- > Ce bouton s'affiche :

Si la vanne de cuve est ouverte et que vous sélectionnez un mode manuel ou un cycle de cuisson intelligent, la vanne de cuve se ferme automatiquement.

4.11 Piquer la sonde de température à cœur

ATTENTION

Sonde de température à cœur chaude

Si vous touchez la sonde de température à cœur chaude sans gants de protection, vous risquez de vous brûler.

1. Vous devez toujours porter des gants de protection pour manipuler la sonde de température à cœur chaude.

Sonde de température à cœur pointue

Si vous n'utilisez pas la sonde de température à cœur avec précaution, vous risquez de vous blesser avec la pointe de la sonde.

- 1. Vous devez toujours porter des gants de protection pour manipuler la sonde de température à cœur chaude.
- 2. Après utilisation, fixez la sonde de température à cœur à l'endroit prévu à cet effet, sur le couvercle de la cuve.

INFORMATION

La sonde de température à cœur est suspendue en dehors de la cuve

Si, après utilisation, vous ne fixez pas la sonde de température à cœur sur le support magnétique situé au niveau du couvercle de la cuve, la sonde risque d'être endommagée.

1. Après utilisation, fixez la sonde de température à cœur sur le support magnétique.

Viande telle que du steak



1. Insérez la sonde de température à cœur jusqu'à la poignée dans la partie la plus épaisse de l'aliment.

Aliments de petite taille tels que du goulasch



1. Piquez avec la sonde de température à cœur autant de morceaux d'aliments que nécessaire pour que la sonde soit entièrement inséré dans l'aliment, de la pointe à la poignée.

Filets de poisson



1. Insérez la sonde de température à cœur jusqu'à la poignée dans la partie la plus épaisse de l'aliment.

Poissons entiers



1. Insérez la sonde de température à cœur jusqu'à la poignée dans la partie la plus épaisse de l'aliment.

Veillez à ce que la pointe de la sonde de température à cœur ne dépasse pas dans la cavité ventrale du poisson.

Légumes tels que des pommes de terre



1. Insérez la sonde de température à cœur jusqu'à la poignée dans la partie la plus épaisse de l'aliment.

Potages, sauces et entremets



- 1. Posez la sonde de température à cœur dans la cuve de façon à ce qu'elle soit entièrement recouverte de liquide.
- 2. Lorsque vous remuez le liquide, laissez la sonde de température à cœur dans la cuve.
- 3. Lorsque vous fermez le couvercle de la cuve, assurez-vous que la sonde de température à cœur est entièrement recouverte de liquide.

Aliments de différentes tailles

- 1. Piquez d'abord la sonde de température à cœur dans un petit morceau d'aliment.
- 2. Lorsque la température à cœur souhaitée est atteinte, ôtez le petit morceau d'aliment de la sonde de température à cœur et sortez-le de la cuve.
- 3. Piquez ensuite la sonde de température à cœur dans un plus grand morceau d'aliment et poursuivez le cycle de cuisson avec l'option **Repositionner (**

Sonde de température à cœur non détectée

- Ce symbole s'affiche :
- 1. Insérez la sonde de température à cœur comme indiqué dans ce manuel.
- 2. Veuillez confirmer la correction.
- >> Le cycle de cuisson est correctement exécuté. Si vous ne confirmez pas la correction, le cycle de cuisson sera interrompu et vous devrez le relancer. Quelques cycles de cuisson tels que Cuisson basse température, peuvent continuer à être exécutés malgré l'erreur.

4.12 Utiliser la douchette

La douchette offre deux types de jets réglables : douche \Downarrow (A) et jet crayon \mid (B).



L'eau s'évapore sous forme d'explosion lorsqu'elle est versée dans de la graisse ou de l'huile chaude

Si vous éteignez de la graisse ou de l'huile qui fume avec de l'eau, il y a un risque d'explosion.

- 1. Ne versez jamais d'eau dans l'huile ou la graisse chaude.
- En cas d'incendie, fermez le couvercle de la cuve. Cela permettra d'étouffer le feu. Éteignez l'appareil. Si le feu s'est répandu, utilisez un extincteur capable d'éteindre un « feu gras ». N'utilisez jamais d'extincteur à eau ou à mousse pour éteindre un feu gras.

ATTENTION

La douchette et l'eau qui sort de la douchette peuvent atteindre une température supérieure à 60°C.

Vous risquez de vous brûler si vous touchez des pièces qui ont chauffé ou si vous entrez en contact avec de l'eau chaude.

1. Portez des gants de protection lorsque vous utilisez la douchette.

Formation de germes dans la conduite d'eau

Si vous n'utilisez pas la douchette tous les jours, des germes peuvent se former dans la conduite d'eau.

1. Rincez la douchette à l'eau claire matin et soir pendant 10 secondes.

INFORMATION

Utilisation inadéquate de la douchette

Si vous tirez la douchette sur la longueur maximale de flexible disponible ou si vous arrachez le flexible, vous risquez de détériorer le mécanisme de rétraction automatique de la douchette. Dans ce cas, la douchette ne se rétractera plus automatiquement dans son logement.

- 1. Ne tirez pas la douchette au-delà de la longueur maximale de flexible disponible.
- 1. Sortez la douchette d'au moins 20 cm de son logement.
- 2. Tenez fermement le flexible de la douchette.
- 3. Tournez la partie avant de la douchette pour sélectionner le type de jet souhaité.
- Placez la douchette sur | pour sélectionner le jet crayon.
- Placez la douchette sur ₩ pour sélectionner le type de jet **douche**.

Si vous ne tournez pas la partie avant de la douchette sur un des deux types de jets disponibles, l'eau peut goutter de la tête de douche.

- 1. Appuyez sur le levier de la douchette. Plus vous appuyez fort, plus le jet d'eau sera puissant.
- 2. Après utilisation, laissez la douchette revenir lentement dans son logement. **ATTENTION ! ATTENTION !** Veillez à ce que le flexible de la douchette soit propre avant de le laisser se rétracter dans le logement.

4.13 Réglage de l'appareil en hauteur (en option)

Si votre appareil dispose de l'option de réglage en hauteur, vous pouvez régler la hauteur de l'appareil sur l'écran. Vous pouvez ainsi améliorer l'ergonomie de votre poste de travail.

AVERTISSEMENT

Si suite à un réglage en hauteur de l'appareil, la distance par rapport aux bacs est trop importante, cela peut entraîner des projections d'aliments chauds lors du déchargement de l'appareil

Vous pouvez vous brûler si vous entrez en contact avec l'aliment chaud.

1. Réglez toujours l'appareil à une hauteur vous permettant de décharger la cuve en toute sécurité.

AVERTISSEMENT

Si des bacs sont posés sur l'appareil lorsque vous en modifiez la hauteur, les bacs risquent de tomber

Vous pouvez être blessé par la chute des bacs.

Si des bacs remplis d'eau tombent dans une cuve remplie d'huile chaude, vous risquez de vous ébouillanter.

1. Ne posez aucun objet sur l'appareil.

ATTENTION

Risque de pincement pendant le réglage de la hauteur

Si vous modifiez la hauteur de l'appareil alors que des personnes se trouvent à proximité de l'appareil, il y a un risque de pincement.

1. Assurez-vous qu'il n'y ait personne à proximité de l'appareil avant d'en modifier la hauteur.

ATTENTION

Il est impossible de modifier la hauteur de l'appareil ou elle ne peut être modifiée que par à-coups

Si le mécanisme de réglage de la hauteur est défectueux, l'appareil risque de s'effondrer sur le sol. Il y a alors un risque de blessure.

- 1. Ne modifiez plus la hauteur de l'appareil.
- 2. Contactez votre RATIONAL Service Partner.

INFORMATION

Des objets ont été posés sous le soubassement réglable en hauteur ou sous l'appareil aux pieds réglables en hauteur

Si des objets se trouvent sous le soubassement réglable en hauteur ou sous l'appareil aux pieds réglables en hauteur lorsque vous modifiez l hauteur de l'appareil, le soubassement et l'appareil risquent d'être endommagés.

1. Ne posez pas d'objets sous le soubassement réglable en hauteur ou sous l'appareil aux pieds réglables en hauteur.



- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🚺
- 2. Si vous souhaitez relever l'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 🔨
- 3. Si vous souhaitez baisser l'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé ↓

Cuisson intelligente - iCookingSuite



5

iCookingSuite est l'intelligence de cuisson du iVario. Vous déterminez quel aliment doit être préparé avec quel procédé de cuisson. Ce choix vous donne accès à une large sélection de cycles de cuisson qui vous permettent d'obtenir des résultats de cuisson optimaux. Si besoin, vous pouvez adapter le résultat de cuisson à vos envies à l'aide des paramètres de cuisson, et notamment accentuer la coloration ou passer du degré de cuisson « saignant » à « bien cuit ».

Pendant le cycle de cuisson, les paramètres de cuisson, tels que la température, sont régulièrement adaptés, de sorte que vous atteignez toujours le résultat de cuisson souhaité. Si besoin, vous pouvez également intervenir dans le cycle de cuisson et modifier le résultat de cuisson. Vos avantages : une utilisation simplifiée, pas de contrôle ni de surveillance nécessaires. De cette façon, vous gagnez du temps, vous réalisez des économies de matières premières et d'énergie et obtenez toujours une qualité de plats irréprochable.



5.1 Modes et méthodes de cuisson

Les modes de cuisson suivants sont à votre disposition :

- Pocher
- Sauter
- Frire 🔿
- Braiser 🚄
- Cuisson sous pression (en option) III
- Finishing J

Les méthodes de cuisson suivantes sont à votre disposition :

Viande

- Poisson
- Légumes et garnitures 🌉
- Potages et sauces —
- Plats à base d'œufs
- Desserts et entremets

Une palette spécifique de répertoires de cuisson intelligents est attribuée à chaque mode.

5.2 Répertoires de cuisson intelligents

5.2.1 Viande

Viande nat. + panée

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez cuire des pièces de viande à la minute.

Cuisson vapeur

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire cuire des pièces de viande à la vapeur.

Frire

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire frire des pièces de viande.

Pocher

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous voulez faire cuire de grosses pièces de viande.

Cuisson de viande sous pression

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez cuire de la viande sous pression.

Confire

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez confire des pièces de viande.

Ragoût + émincés

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer du ragoût ou des émincés.

Ragoût sous pression

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez cuire des ragoûts sous pression.

Braiser

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire braiser de grosses pièces de viande.

Braisage de viande sous pression

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez braiser de grosses pièces de viande sous pression.

Cuisson sous vide

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire cuire des pièces de viande sous vide. Ce cycle de cuisson est idéal pour les aliments divisés en portions.

Pocher à basse température

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous voulez faire cuire de grosses pièces de viande qui cuisent normalement dans du liquide, pendant la nuit ou en votre absence.

Ragoût basse température

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous voulez faire cuire du ragoût ou des émincés pendant la nuit ou en votre absence.

Braiser à basse température

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous voulez faire braiser des pièces de viande qui cuisent normalement dans de la sauce, pendant la nuit ou en votre absence. La température à cœur recommandée pour le process de cuisson **Braisage à basse température** est plus basse que celle du process de cuisson Braisage.

Saucisses pochées

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire pocher des saucisses crues.

5.2.2 Poisson

Cuisson vapeur

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire cuire du poisson ou des fruits de mer à la vapeur.

Poisson sauté

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire sauter du poisson.

Poisson poché

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire cuire des filets de poisson ou des poissons entiers dans du bouillon.

Poisson braisé

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez braiser du poisson ou des fruits de mer.

Braisage sous pression

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez braiser du poisson ou des fruits de mer.

Frire

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire frire des crustacés, filets de poisson ou du poisson en portions.

Confire

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez confire du poisson ou des fruits de mer.

Cuisson des fruits de mer

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire sauter des fruits de mer.

Fruits de mer pochés

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous voulez pocher des fruits de mer.

Cuisson sous vide

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire cuire du poisson, des filets de poisson ou des fruits de mer sous vide. Ce cycle de cuisson est idéal pour les aliments divisés en portions.

5.2.3 Légumes et garnitures

Sauter

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire sauter des légumes et garnitures.

Cuisson vapeur

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire cuire des légumes et garnitures à la vapeur.

Frire

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez blanchir ou frire des légumes et garnitures dans l'huile.

Gyoza

Sélectionnez ce répertoire de cuisson, si vous souhaitez préparer du Gyoza japonais.

Cuisson des pommes de terre

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous voulez faire cuire des pommes de terre.

Cuisson de pommes de terre sous pression

Sélectionnez cet aliment si vous voulez faire cuire des pommes de terre sous pression.

Pocher

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire pocher ou blanchir des légumes et garnitures dans du bouillon ou dans de l'eau.

Cuisson sous pression

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez cuire des accompagnements et des légumes sous pression.

Confire

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez confire des légumes et garnitures.

Paëlla

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez préparer des plats à base de riz tels que de la paëlla.

Polenta

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer de la Polenta.

Cuisson du riz

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous voulez faire cuire du riz.

Risotto

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez préparer des plats à base de riz tels que le risotto, la paella ou le riz pilaf.

Braiser + Étuver

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire sauter ou mijoter des légumes et garnitures.

Cuisson sous vide

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire cuire des légumes et garnitures sous vide. Ce cycle de cuisson est idéal pour les aliments divisés en portions.

Cuisson des pâtes

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous voulez faire cuire des pâtes sèches ou fraîches.

5.2.4 Plats à base d'œufs

Œufs cuits

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire cuire des œufs.

Œufs pochés

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez pocher des œufs.

Kaiserschmarren (Crêpe de l'Empereur)

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des « Kaiserschmarren ».

Omelette

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer une omelette.

Onsen Tamago

Sélectionnez ce répertoire de cuisson pour la préparation d'Onsen Tamago, une recette traditionnelle japonaise de cuisson des œufs.

Crêpes / blinis

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des crêpes ou des blinis.

Œufs brouillés

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des œufs brouillés.

Œufs au plat

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des œufs au plat.

Tamagoyaki

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez préparer un Tamagoyaki japonais.

5.2.5 Potages et sauces

Béchamel + Velouté

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des sauces liées ou des potages avec une grande quantité de lait et de crème.

Produits semi-finis

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des potages et sauces à partir de produits semi-finis tels que des pâtes, poudres ou réductions.

Fond

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer du fond de volaille, de gibier, de poisson ou de légumes.

Fond sous pression

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez préparer un fond de sauce sous pression.

Clarifier

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des consommés.

Réduire

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez réduire des sauces, des fonds ou du vin.

Sauces

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des sauces.

Sauces sous pression

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez préparer une sauce sous pression.

Potages

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des veloutés, des potages ou des soupes.

Soupes sous pression

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez préparer une soupe sous pression.

5.2.6 Desserts et entremets

Crêpes

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des crêpes.

Cuisson vapeur

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire cuire des desserts et entremets à la vapeur.

Frire

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire frire des entremets dans la graisse.

Cuisson de fruits

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez préparer des compotes de fruits, confitures ou chutneys avec des fruits frais ou surgelés.

- 1. Si vous souhaitez stériliser des aliments en bocaux sans le panier, insérez la grille de fond de cuve dans la cuve.
- 2. Versez de l'eau dans la cuve de façon à recouvrir complètement les bocaux.
- 3. Faites bouillir les bocaux pendant 10 minutes.
- 4. Sortez les bocaux de la cuve et laissez-les refroidir.

Kaiserschmarren (Crêpe de l'Empereur)

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer des « Kaiserschmarren ».

Chauffer du lait

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire chauffer du lait, du cacao ou du thé.

Riz au lait

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer du riz au lait.

Torréfier noix et graines

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez torréfier des noix et des graines.

Flan / Crème semi-finie

Sélectionnez ce répertoire de cuisson si vous souhaitez préparer du pudding avec des œufs frais, des sauces et potages avec une grande quantité de lait et de crème ou des produits semi-finis dans lesquels il faut ajouter du lait.

Faire fondre du chocolat

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez faire fondre du chocolat ou faire un glaçage.

Cuisson du sucre

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez préparer du sucre de différentes consistances à réutiliser en pâtisserie.

5.2.7 Finishing

Glaçage des garnitures

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez glacer des garnitures déjà préparées dans du beurre ou de l'huile.

Viandes en sauce

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez réchauffer des ragoûts, viandes braisées ou des pièces de viandes cuites, à la température de service.

Potages et sauces

Sélectionnez ce cycle de cuisson si vous souhaitez réchauffer des potages et des sauces déjà préparés, à la température de service.

5.3 Conditions préalables, informations et mises en garde

Les symboles, informations et mises en garde suivants peuvent apparaître lorsque vous lancez un cycle de cuisson ou pendant le déroulement d'un cycle de cuisson.



Ne pas utiliser la douchette

Ce symbole s'affiche lorsque vous faites frire des aliments dans la cuve.



Renverser complètement la cuve

Vous avez fait frire des aliments dans la cuve mais vous n'avez renversé complètement la cuve pour vider l'huile de friture.

- 1. Renversez complètement la cuve [> 20].
- 2. Videz toute la graisse ou l'huile.
- 3. Baissez à nouveau entièrement la cuve [> 20].



Abaisser entièrement la cuve

Vous avez sélectionné un mode manuel ou un cycle de cuisson intelligent et la cuve n'est pas entièrement baissée.

1. Veuillez abaissez entièrement la cuve [> 20].



Ouvrir complètement le couvercle de la cuve

Vous avez sélectionné un mode manuel ou un cycle de cuisson intelligent et le couvercle de la cuve n'est pas complètement ouvert.

1. Ouvrez complètement le couvercle de la cuve [> 19].



Fermer la vanne de cuve

Vous avez sélectionné un mode manuel ou un cycle de cuisson intelligent et la vanne de cuve est ouverte.

1. Fermez la vanne de cuve [> 21].



Fermer immédiatement la vanne de cuve

Vous avez fait frire des aliments dans la cuve et vous ouvrez la vanne de cuve avant d'avoir entièrement basculé la cuve pour évacuer l'huile de friture.

- 1. Fermez immédiatement la vanne de cuve [> 21].
- 2. Renversez complètement la cuve [> 20].
- 3. Videz toute la graisse ou l'huile.
- 4. Baissez à nouveau entièrement la cuve [▶ 20].



Lever le panier

Vous avez sélectionné un mode manuel ou un cycle de cuisson intelligent et le panier est resté en position baissée suite au précédent process de cuisson.

- 1. Appuyez sur la touche : 🍆
- > Le panier est complètement relevé.



Température de la cuve trop élevée

Vous voulez remplir la cuve en utilisant la fonction de remplissage automatique de l'eau mais cette fonction est désactivée. La température de la cuve est trop élevée

1. Laissez refroidir la cuve. N'essayez pas d'accélérer le refroidissement de la cuve avec de l'eau froide ou de la glace. Une fois la cuve refroidie, vous pouvez à nouveau utiliser le remplissage d'eau automatique.



Remplissage automatique de l'eau désactivé

Ce symbole s'affiche dans les cas suivants :

- Le couvercle de la cuve n'est pas complètement ouvert.
 - Ouvrez complètement le couvercle de la cuve [> 19].
- La cuve n'est pas entièrement baissée.

Veuillez abaisser entièrement la cuve [> 20].

Vous faites frire des aliments.

L'alimentation en eau ne se réactivera qu'une fois le process de friture terminé et l'huile ou la graisse de friture complètement vidée.

 Vous n'avez pas complètement vidé la cuve après avoir fait frire des aliments. Renversez complètement la cuve [> 20].

5.4 Cuire des aliments de manière intelligente

5.4.1 Sélectionner un cycle de cuisson intelligent

Il y a trois façons de sélectionner un cycle de cuisson intelligent :

- Via iCookingSuite
- Via le mode de programmation [▶ 62]
- Via l'assistant de recherche

iCookingSuite

- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🖸
- > Dans iCookingSuite, vous avez 3 façons de sélectionner un cycle de cuisson :
- Sélectionnez le mode souhaité, tel que Légumes et garnitures.
- Sélectionnez le procédé de cuisson souhaité, tel que Braisage.
- Sélectionnez le mode et le procédé de cuisson souhaité.

Une fois votre sélection faite, les cycles de cuisson correspondants s'afficheront.

Mode programmation

- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 📝
- 2. Appuyez sur la touche : 吖
- > Tous les cycles de cuisson intelligents mémorisés s'affichent.

Assistant de recherche

- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : \bigcirc
- 2. Saisissez le nom du cycle de cuisson intelligent.
- > Le process de cuisson intelligent souhaité s'affiche.

5.4.2 Démarrer un cycle de cuisson intelligent

Dans ce chapitre, vous découvrirez comment se déroule un cycle de cuisson intelligent, à l'exemple du cycle de cuisson **Braisage / Cuisson à l'étuvée**. Veuillez noter que chaque cycle de cuisson permet d'obtenir le résultat souhaité avec différents paramètres de cuisson et grâce à la succession idéale des étapes de cuisson.



- 1. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- 2. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 吖
- 3. Appuyez sur la touche : 👟
- 4. Appuyez sur la touche : Braisage / Cuisson à l'étuvée
- > Le cycle de cuisson intelligent est lancé et la cuve est préchauffée à la température réglée.
- 5. Saisissez le résultat de cuisson souhaité à l'aide des paramètres de cuisson [> 35].
- > Au bout de quelques instants, l'affichage change dans le Cockpit [> 39].
- 6. Suivez les invitations de l'appareil.
- > Lorsque le temps de cuisson est écoulé ou la température à cœur atteinte, un signal sonore est émis et vous invite à vérifier si l'aliment a atteint le résultat souhaité.
- 7. Si le résultat de cuisson répond à vos souhaits, sortez l'aliment de la cuve.
- 8. Si le résultat de cuisson ne répond pas encore à vos souhaits, poursuivez le cycle de cuisson en sélectionnant l'une des options proposées.

5.5 Adapter le résultat de cuisson à ses envies

En fonction du cycle de cuisson intelligent sélectionné, différents paramètres de cuisson et fonctions s'affichent. Les cycles de cuisson recourent aux réglages par défaut de votre pays qui permettent d'obtenir des résultats de cuisson optimaux. Vous pouvez adapter ces paramètres de cuisson à vos envies en quelques gestes [▶ 17] simples ou à l'aide de la molette de sélection rapide [▶ 17] et sélectionner des fonctions supplémentaires. Le déroulement du cycle de cuisson dépend de ces réglages. Vous pouvez contrôler le déroulement de la cuisson, à tout moment, dans le Cockpit [▶ 39].

5.5.1 Paramètres de cuisson



Degré de rissolage

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer si vous souhaitez ou non saisir votre aliment à vif. Sélectionnez le degré de votre choix pour adapter l'intensité du rissolage à vos attentes. Plus le degré de rissolage est bas, plus la perte à la cuisson est faible. Si vous sélectionnez **sans**, l'étape de cuisson **Marquage** sera sautée. Sélectionnez **sans** si vous souhaitez laisser cuire à petit feu de petites pièces de viandes qui ont déjà été saisies.

Les températures élevées utilisées pour le rissolage permettent de tuer les bactéries présentes sur la face extérieure de l'aliment. Ainsi, même à une basse température à cœur, l'aliment est cuit de façon parfaitement hygiénique.



Coloration

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer le degré de coloration de la surface de l'aliment. Sélectionnez le degré de votre choix pour adapter l'intensité de coloration à vos attentes. Un aliment que l'on a fait mariner dans des épices, des herbes ou des pâtes qui favorisent la coloration, aura une coloration plus rapide et plus intense. Dans ce cas, sélectionnez un degré de coloration plus faible.



Cuisson Delta-T

Ce paramètre de cuisson permet de cuire l'aliment avec un écart constant entre la température du liquide de cuisson et la température à cœur. L'augmentation lente de la température du liquide de cuisson et le maintien d'un écart constant par rapport à la température à cœur permet de cuire l'aliment lentement et en douceur. Les pertes à la cuisson sont donc réduites au minimum. Vous pouvez sélectionner un écart de température entre 10°C et 60°C. Vous devez ensuite régler la température à cœur souhaitée.

Plus l'écart entre la température du liquide de cuisson et la température à cœur est faible, plus l'aliment cuira lentement et en douceur. Plus l'écart entre la température du liquide de cuisson et la température à cœur est élevé, plus l'aliment cuira vite.



Type de viande

Ce paramètre de cuisson vous permet de définir si vous préparez une viande blanche ou une viande rouge. Une viande blanche peut être, par exemple, du porc ou de la volaille. Une viande rouge peut être, par exemple, du bœuf ou de l'agneau.



Épaisseur du produit à cuire

Ce paramètre de cuisson vous permet de définir si le produit à cuire est fin ou épais. Sélectionnez **fin** pour un aliment d'une épaisseur inférieure à 2 cm. Sélectionnez **épais** pour un aliment d'une épaisseur supérieure à 2 cm.



Taille de l'aliment à cuire

Ce paramètre de cuisson vous permet de définir la taille de l'aliment à cuire.

- Sélectionnez petit pour les émincés ou les blancs de caille. Sélectionnez grand pour le rosbif, les canards entiers ou la poitrine de porc.
- Sélectionnez petit pour les graines de sésame. Sélectionnez grand pour les amandes.
- Sélectionnez petit pour les œufs de moins de 53 g. Sélectionnez grand pour les œufs de plus de 64 g.



Temps de cuisson

Ce paramètre de cuisson vous permet de régler le temps pendant lequel l'aliment doit atteindre le résultat de cuisson ou un degré de cuisson souhaité. Dans certains cycles de cuisson intelligents, vous pouvez également faire fonctionner votre appareil sans interruption avec les réglages que vous avez effectués. Pour cela, activez le fonctionnement continu.

1. Sélectionnez le niveau indiquant la durée.

Une fois le temps de cuisson défini, vous ne pouvez plus activer le paramètre de cuisson Température à cœur.



Sonde de température à cœur

Ce paramètre de cuisson vous permet de définir si la cuisson de l'aliment doit être réalisée avec ou sans la sonde de température à cœur. Vous pouvez ensuite régler la température à cœur souhaitée.



Température à cœur

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer la température à cœur ou le degré de cuisson de l'aliment. Lorsque vous réglez la température à cœur, respecter les règles d'hygiène applicables à l'aliment en question dans votre pays.



Panier

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer si la cuisson de l'aliment doit être réalisée avec ou sans panier.
Température

Ce paramètre de cuisson permet de régler la température à laquelle les liquides de cuisson ou l'aliment plongé dans les liquides de cuisson doivent être chauffés.



Consistance

Ce paramètre de cuisson permet notamment de déterminer quelle doit être la consistance des soupes. Vous pouvez également déterminer si vous souhaitez laisser gonfler le riz ou le faire cuire, préparer du flan maison ou utiliser un produit prêt-à-servir. Les possibilités de réglage varient en fonction du cycle de cuisson intelligent.



Sortes de chocolats

Ce paramètre de cuisson vous permet de définir si vous préparez du chocolat, du chocolat au lait ou du chocolat noir.



Pendant un cycle de cuisson, les invitations suivantes peuvent s'afficher.



Déglacer

Le système vous invite à déglacer l'aliment saisi avec un liquide.



Remplir

Le système vous invite à remplir la cuve de liquide.



Chargement

Le système vous invite à charger l'aliment dans l'appareil.



Verser, mélanger

Le système vous invite à verser et mélanger un ingrédient, tel que la soupe en poudre, dans le liquide de cuisson.



Sonde de température à cœur dans l'aliment

Le système vous invite à piquer la sonde de température à cœur dans l'aliment.



Sonde de température à cœur dans le liquide de cuisson

Le système vous invite à positionner la sonde de température à cœur dans le liquide de cuisson.



Ajouter de l'huile

Le système vous invite à verser de l'huile dans la cuve.



Insérer la grille de fond de cuve

Le système vous invite à poser la grille de fond de cuve dans la cuve.



Ouvrir le couvercle de la cuve

Le système vous invite à ouvrir le couvercle de la cuve.



Fermer le couvercle de la cuve

Le système vous invite à fermer le couvercle de la cuve.



Remuer

Le système vous invite à remuer l'aliment.



Retourner

Le système vous invite à retourner l'aliment.



Quadriller

Le système vous invite à hacher l'aliment.

×1

Ignorer le préchauffage ?

Le système vous invite à confirmer que vous souhaitez ignorer le préchauffage.

- 1. Pour ignorer le préchauffage, appuyez sur la touche : 🗸
- 2. Pour activer le préchauffage, appuyez sur la touche : 🗙



Rissolage terminé ?

Le système vous invite à confirmer que le rissolage de l'aliment est terminé.

1. Pour confirmer cette requête, appuyez sur le bouton : 🗸

5.5.3 Informations

Pendant un cycle de cuisson, les différentes étapes de cuisson de l'appareil s'affichent pour vous permettre de les suivre pas à pas.



Préchauffage

L'appareil est préchauffé à la température définie dans le réglage par défaut en mode manuel, ou dans les cycles de cuisson intelligents.



Temps restant

Le cycle de cuisson intelligent requiert encore le temps affiché pour être terminé.



Fin du cycle de cuisson

La fin du cycle de cuisson est atteinte.

5.5.4 Options

Lorsqu'un process de cuisson est terminé, vous pouvez poursuivre avec l'une des options suivantes. Les options s'affichent à côté des paramètres de cuisson et dans le Cockpit.



Nouveau chargement

Cette option vous permet d'insérer un nouveau chargement dans l'appareil et de poursuivre le répertoire de cuisson avec les paramètres de cuisson définis.



Suite temps

Cette option permet de poursuivre le répertoire de cuisson pendant un certain temps. Si vous avez sélectionné l'option à la fin du répertoire de cuisson, une fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez régler la durée pendant laquelle le répertoire de cuisson doit être poursuivi.

- 1. Sélectionnez la durée souhaitée.
- >> Votre réglage est pris en compte au bout de quelques secondes.

Lorsque vous retournez du cockpit aux paramètres de cuisson, l'aperçu est grisé. Vous ne pouvez pas changer les paramètres de cuisson. Une fois la durée paramétrée écoulée, vous êtes invité à décharger l'appareil ou à poursuivre le répertoire de cuisson avec une option.



Repositionner

Vous sélectionnez cette option lorsque vous faites cuire des aliments de tailles différentes ou des aliments différents avec des degrés de cuisson différents, à l'aide de la sonde de température à cœur :

- 1. Lorsque la température à cœur réglée est atteinte, ouvrez le couvercle de la cuve.
- 2. Piquez la sonde de température à cœur dans un plus grand morceau d'aliment ou dans l'aliment ayant la température à cœur la plus élevée.
- 3. Sortez les plus petits morceaux d'aliments de la cuve.

- 4. Fermez le couvercle de la cuve.
- 5. Appuyez sur la touche : 🏠
- > Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez régler la température à cœur.
- 6. Sélectionnez la température à cœur souhaitée.
- >> Votre réglage est pris en compte au bout de quelques secondes.

Répétez cette étape jusqu'à ce que l'intégralité des aliments aient atteint la température à cœur souhaitée.



Maintien

Cette option permet de maintenir la température à la valeur définie. Si vous sélectionnez cette option, l'aliment sera maintenu à la température prédéfinie ou à la température à cœur. Ceci permet d'éviter que l'aliment soit trop cuit. Pour réduire le plus possible les pertes à la cuisson, il est recommandé de ne pas prolonger le maintien de l'aliment dans la cuve. Dans certains cycles de cuisson tels que « Cuisson de nuit », l'option Maintien est la dernière étape de cuisson et est automatiquement lancée lorsque le résultat de cuisson souhaité est atteint.

- 1. Pour adapter les paramètres de l'option Maintien, appuyez sur la touche : 🚯
- 2. Adaptez les paramètres selon vos souhaits.
- >> Une fois le répertoire de cuisson terminé, l'étape de cuisson Maintien est automatiquement démarrée.



Porter à ébullition

Cette option permet de porter à ébullition le liquide de cuisson, une soupe ou une sauce.

5.6 Surveiller un répertoire de cuisson intelligent



Si vous avez démarré un répertoire de cuisson intelligent, l'affichage bascule dans le cockpit après un bref intervalle. Toutes les étapes de cuisson intelligentes traitées les unes après les autres par le répertoire de cuisson intelligent sont affichées ici. L'étape de cuisson active est indiquée. Les étapes de cuisson qui sont dans le futur sont grisées. Une fois l'étape de cuisson terminée, la prochaine étape de cuisson est automatiquement affichée.

5.7 Interrompre un répertoire de cuisson intelligent

Vue d'ensemble

Si vous avez lancé des process de cuisson dans les deux cuves alors que les cuves se trouvent en vue d'ensemble, [> 15] il vous est possible d'interrompre les process simultanément.

- 1. Appuyez sur la touche : 🗲
- >> Cela mettra fin aux process de cuisson.

Vue centrée

Dans la vue centrée [> 15], vous pouvez arrêter le process de cuisson de la façon suivante :

- 1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 🥎
- > Le répertoire de cuisson est interrompu.
- 2. Appuyez sur la touche : 🔟
- > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment arrêter le process de cuisson.
- 3. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : OK

6 Cuisson manuelle



Avec les modes manuels, le iVario vous soutient dans votre savoir-faire.

En choisissant le mode, vous déterminez si vous voulez pocher, sauter ou frire l'aliment. Pour cela, vous réglez la température de la cuve ainsi que le temps de cuisson et prenez toutes les décisions nécessaires, de manière autonome. C'est vous qui avez le contrôle sur le résultat de cuisson de l'aliment.



6.1 Conditions préalables, informations et mises en garde

Avant de démarrer un process de cuisson ou pendant la cuisson d'un aliment, des informations identiques à celles affichées lors des cycles de cuisson intelligents, peuvent s'afficher. Vous trouverez de plus amples informations ici : Conditions préalables, informations et mises en garde [\triangleright 32]

6.2 Adapter le résultat de cuisson à ses envies

6.2.1 Paramètres de cuisson



Température

Ce paramètre de cuisson permet de régler la température à laquelle les liquides de cuisson ou l'aliment plongé dans les liquides de cuisson doivent être chauffés.



Temps de cuisson

Ce paramètre de cuisson vous permet de régler le temps pendant lequel l'aliment doit atteindre le résultat de cuisson souhaité. Une fois le temps de cuisson défini, vous ne pouvez plus activer le paramètre de cuisson **Température à cœur**.

Vous pouvez également faire fonctionner votre appareil sans interruption avec les réglages que vous avez effectués. Pour cela, activez le fonctionnement continu.

1. Si vous souhaitez utiliser votre appareil en fonctionnement continu, appuyez sur 📀 ou poussez le curseur du temps de cuisson complètement vers la droite jusqu'à ce que le message suivant s'affiche : **Fonctionnement continu**



Température à cœur

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer la température à cœur de l'aliment. Une fois la température à cœur réglée, vous ne pouvez plus activer le paramètre **Temps de cuisson**.



PowerBoost

Ce paramètre de cuisson vous permet de définir l'intensité de bouillonnement de l'eau. Vous pouvez sélectionner l'un des 3 niveaux suivants :

- Niveau 1 : léger frémissement
- Niveau 2 : ébullition
- Niveau 3 : bouillonnement

6.2.2 Fonctions supplémentaires



Préchauffage

Cette fonction supplémentaire permet de préchauffer la cuve à une température définie.



Cuisson délicate

Cette fonction supplémentaire permet de chauffer la cuve de façon à ce que les aliments délicats, tels que le lait, n'accrochent pas. Lorsque vous sélectionnez cette fonction, la température idéale de la cuve est automatiquement réglée.



Cuisson Delta-T

Cette fonction supplémentaire permet de cuire l'aliment avec un écart constant entre la température du liquide de cuisson et la température à cœur. L'augmentation lente de la température du liquide de cuisson et le maintien d'un écart constant par rapport à la température à cœur permet de cuire l'aliment lentement et en douceur. Les pertes à la cuisson sont donc réduites au minimum. Vous pouvez sélectionner un écart de température entre 10°C et 40°C. Vous devez ensuite régler la température à cœur souhaitée.

Plus l'écart entre la température du liquide de cuisson et la température à cœur est faible, plus l'aliment cuira lentement et en douceur. Plus l'écart entre la température du liquide de cuisson et la température à cœur est élevé, plus l'aliment cuira vite.



Panier

Cette fonction supplémentaire vous permet de définir si la cuisson de l'aliment doit être réalisée avec ou sans panier.

6.2.3 Invitations et informations

Pendant un process de cuisson, les mêmes invitations [**b** 37] et informations [**b** 38] que celles affichées lors des cycles de cuisson, peuvent s'afficher.

6.3 Pocher

6.3.1 Plage de température

Température min. du liquide de cuisson	Température max. du liquide de cuisson	Réglage par défaut
30 ℃	Température d'ébullition	Température d'ébullition, correspond au niveau 1 PowerBoost

6.3.2 Pocher un aliment



- 1. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- 2. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
- 3. Appuyez sur la touche : 🗡 📩
- 4. Réglez la température du fond de la cuve.
- Le niveau 1 PowerBoost est activé automatiquement. Vous pouvez modifier le niveau PowerBoost, sélectionner la fonction Cuisson délicate ou la fonction Cuisson Delta-T. Vous pouvez en outre cuire l'aliment dans des paniers. Vous trouverez de plus amples informations ici : Paramètres de cuisson [> 41]
- > Vous pouvez décider maintenant si vous souhaitez cuire l'aliment en fonction du temps de cuisson ou en fonction de la température à cœur. Veuillez noter qu'un seul des deux paramètres de cuisson peut être sélectionné. Une combinaison des paramètres de cuisson n'est pas possible.
- 5. Pour faire cuire l'aliment selon le temps de cuisson, appuyez sur la touche : 🕘
- 6. Réglez le temps de cuisson.
- 7. Pour faire cuire l'aliment selon la température à cœur, appuyez sur la touche : 🗡
- 8. Réglez la température à cœur.
- > L'appareil préchauffe. Si vous préchauffez l'appareil avec le couvercle de la cuve fermé, la température maximale sera inférieure de 3 °C à la température d'ébullition. Une montée en pression dans la cuve est ainsi évitée.
- > Lorsque l'appareil est préchauffé, le système vous invite à charger l'appareil.
- 9. Chargez l'appareil.
- 10. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- > Lorsque le temps de cuisson est écoulé ou la température à cœur atteinte, un signal sonore est émis et vous invite à vérifier si l'aliment a atteint le résultat souhaité.
- 11. Si le résultat de cuisson répond à vos souhaits, sortez l'aliment de la cuve.

6.4 Sauter

6.4.1 Consignes de sécurité générales

- Voici comment éviter les brûlures :
 - Portez votre équipement de protection individuelle pour vous protéger contre les brûlures.

- Ne remplissez jamais la cuve au-dessus et en dessous des niveaux de remplissage admissibles.
- Assurez-vous que la sonde de température à cœur est sèche avant de commencer la cuisson.
- Ne versez pas de grandes quantités d'aliment humide dans de l'huile ou graisse chaude.
- Voici comment éviter tout risque d'incendie :
 - Ne versez jamais d'eau dans l'huile ou la graisse chaude.
- Voici comment éviter les dommages matériels, les blessures ou les accidents mortels :
 - N'éteignez jamais de l'huile ou de la graisse brûlante avec de l'eau.

6.4.2 Plage de température

Température min. du fond de cuve	Température max. du fond de cuve	Réglage par défaut
30 °C	250 °C	200 °C

6.4.3 Faire sauter un aliment





- 1. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- 2. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
- 3. Appuyez sur la touche : _____
- 4. Réglez la température du fond de la cuve.
- > Vous pouvez décider maintenant si vous souhaitez faire cuire l'aliment en fonction du temps de cuisson ou en fonction de la température à cœur. Veuillez noter qu'un seul des deux paramètres de cuisson peut être sélectionné. Une combinaison des paramètres de cuisson n'est pas possible.
- 5. Pour faire cuire l'aliment selon le temps de cuisson, appuyez sur la touche : 🖯
- 6. Réglez le temps de cuisson.
- 7. Pour faire cuire l'aliment selon la température à cœur, appuyez sur la touche : 🗡
- 8. Réglez la température à cœur.
- > L'appareil préchauffe. Lorsque l'appareil est préchauffé, le système vous invite à charger l'appareil.
- 9. Chargez l'appareil.

- 10. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- > Lorsque le temps de cuisson est écoulé ou la température à cœur atteinte, un signal sonore est émis et vous invite à vérifier si l'aliment a atteint le résultat souhaité.
- >

11. Si le résultat de cuisson répond à vos souhaits, sortez l'aliment de la cuve.

6.5 Frire

6.5.1 Consignes de sécurité générales

- Voici comment éviter les brûlures :
 - Portez votre équipement de protection individuelle pour vous protéger contre les brûlures.
 - Ne remplissez jamais la cuve au-dessus et en dessous des niveaux de remplissage admissibles.
 - Assurez-vous que le joint de la cuve est sec avant de commencer la friture.
 - Assurez-vous que la sonde de température à cœur est sèche avant de commencer la friture.
 - Ne versez pas de grandes quantités d'aliment humide dans de l'huile ou graisse chaude. Les aliments humides comme les aliments surgelés favorisent le moussage de l'huile ou de la graisse.
 - Laissez l'huile ou la graisse chaude entièrement refroidir, avant de la retirer de la cuve.
- Voici comment éviter tout risque d'incendie :
 - Ne remplissez jamais la cuve en dessous des niveaux de remplissage admissibles.
 - Ne versez jamais d'eau dans l'huile ou la graisse chaude.
 - Écumez régulièrement les résidus d'aliment et impuretés dans l'huile ou la graisse.
 - Vérifiez la qualité de l'huile ou de la graisse avant chaque friture.
 - Changez d'huile ou de graisse à intervalles réguliers. Une huile ou une graisse usagée est facilement inflammable et a tendance à mousser.
- Voici comment éviter les dommages matériels, les blessures ou les accidents mortels :
 - N'éteignez jamais de l'huile de friture ou de la graisse brûlante avec de l'eau.

6.5.2 Éventail de fonctions restreint

Pour votre sécurité, les fonctions suivantes ne sont pas à votre disposition lorsque vous faites frire un aliment :

Remplissage automatique de l'eau

Lorsque vous faites frire un aliment, le symbole suivant s'affiche : 🔌

Vous ne pouvez remplir la cuve avec le remplissage de cuve automatique que si vous relevez entièrement la cuve et retirez l'huile ou la graisse.

Ouvrir la vanne de cuve

Si vous faites frire un aliment, n'ouvrez jamais la vanne de cuve. Un signal sonore d'avertissement retentit et vous êtes invité à fermer la vanne de cuve.

6.5.3 Plage de température

Température min. de l'huile	Température max. de l'huile	Réglage par défaut
30 °C	180 °C	175 °C

Si vous préchauffez de l'huile ou de la graisse avec le couvercle de la cuve fermé, l'huile ou la graisse sera préchauffée à 150 °C max. Veuillez tenir compte des indications suivantes relatives à l'acrylamide dans les aliments [> 95].

6.5.4 Remplissage et vidange de la cuve de cuisson de l'appareil avec de l'huile ou de la graisse

Pour remplir la cuve d'huile ou de graisse et la vider, utilisez le chariot réserve d'huile. Le chariot réserve d'huile vous permet de pomper de l'huile ou de la graisse à une température maximale de 180 °C. Après la friture, vous pouvez reverser l'huile ou la graisse dans le chariot réserve d'huile.

Remplir le chariot réserve d'huile

- ✓ Le bouchon de vidange est fermé.
- 1. Ouvrez le couvercle du chariot réserve d'huile.
- 2. Versez la quantité d'huile ou de graisse dans le chariot réserve d'huile. Respectez les volumes minimal et maximal autorisés pour le chariot réserve d'huile, soit, respectivement, 15 L et 49 L.

Fluidifier la graisse solide

- Le chariot réserve d'huile contient au moins 15 litres de graisse solide.
- 1. Modifiez la position de l'interrupteur de chauffage en le faisant passer de **0** à l.
- > La graisse est chauffée à 80 °C et se fluidifie. Lorsque le chauffage est en marche, la pompe ne fonctionne pas.
- 2. Lorsque la graisse est liquide, actionnez l'interrupteur de chauffage de la position l à la position 0.
- > Le chauffage est arrêté. Vous pouvez maintenant remplir la cuve de cuisson.

Remplir la cuve de cuisson

- ✓ Le chariot réserve d'huile de cuisson contient de l'huile liquide ou de la graisse.
- 1. Poussez le chariot réserve d'huile jusqu'à l'appareil.
- 2. Pivotez le col de cygne au-dessus de la cuve de cuisson afin que l'huile ou la graisse puisse couler dans la cuve de cuisson en toute sécurité.
- 3. Serrez les freins d'arrêt du chariot réserve d'huile
- 4. Raccordez le chariot réserve d'huile à l'alimentation secteur à l'aide du câble d'alimentation.
- 5. Mettez le chariot réserve d'huile sous tension.
- 6. Basculez l'interrupteur de la pompe de **0** à **I**.
- > Le chariot réserve d'huile pompe l'huile ou la graisse dans la cuve de cuisson.
- 7. Lorsque la quantité souhaitée d'huile ou de graisse a été versée dans la cuve de cuisson, actionnez l'interrupteur pour le faire passer de l à **0**.
- 8. Débranchez le chariot réserve d'huile de l'alimentation secteur, desserrez les freins d'arrêt et déplacez le chariot réserve d'huile jusqu'à son lieu de stockage. AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures ! Lorsque l'huile ou la graisse est pompée dans la cuve de cuisson, le col de cygne devient très chaud. Saisissez le chariot réserve d'huile uniquement par ses poignées.

Vider la cuve de cuisson

Le bouchon de vidange est fermé.

- 1. Positionnez le chariot réserve d'huile devant l'appareil de façon à permettre la vidange de l'huile chaude de la cuve de cuisson vers le chariot réserve d'huile.
- 2. Serrez les freins d'arrêt du chariot réserve d'huile
- 3. Ouvrez le couvercle du chariot réserve d'huile et placez le filtre dans l'ouverture.
- 4. **AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures ! Un basculement trop rapide de la cuve de cuisson peut provoquer des projections d'huile chaude. Portez votre équipement de protection individuelle pour vous protéger des brûlures.** Basculez la cuve de cuisson avec précaution et veillez à ce que l'huile ou la graisse s'écoule précisément dans l'ouverture du chariot. Veillez à ce que le filtre ne déborde pas dans le chariot réserve d'huile. C'est le seul moyen de s'assurer que la totalité de l'huile ou de la graisse sera filtrée.
- 5. Basculez complètement la cuve de cuisson jusqu'à ce qu'elle soit vide.
- 6. Retirez le filtre et nettoyez-le.
- 7. Fermez le couvercle du chariot réserve d'huile.
- 8. Desserrez les freins d'arrêt et déplacez le chariot réserve d'huile jusqu'à son lieu de stockage.

6.5.5 Faire fondre la graisse solide

Si vous ne remplissez pas la cuve avec le chariot réserve d'huile [> 46], vous pouvez faire fondre de la graisse solide de cette façon :

- 1. Remplissez la cuve de graisse solide. Respectez les niveaux de remplissage min. et max. autorisés [> 18].
- 2. Sélectionnez le mode manuel Frire.
- >> La cuve est préchauffée automatiquement à la température paramétrée. La graisse devient liquide. Une fois que la graisse a atteint la température souhaitée, le système vous invite à charger l'appareil. Vous trouverez de plus amples informations ici : Frire un aliment [> 47]

6.5.6 Frire un aliment

Pour frire un aliment, l'utilisation de paniers de friture est recommandée. Le paragraphe suivant décrit comment frire avec des paniers de friture.



- 1. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- 2. Installez le bras de relevage et d'abaissement automatique.
- 3. Suspendez les paniers.
- 4. Remplissez la cuve d'huile ou de graisse [> 46].
- 5. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
- 6. Appuyez sur la touche : 📜
- 7. Appuyez sur la touche : 🕮

- 8. Réglez la température du fond de la cuve. INFORMATION ! Si l'huile ou la graisse atteint une température de 230 °C en raison d'un problème technique, l'appareil s'éteint automatiquement pour votre propre sécurité. Contactez votre Service Partner RATIONAL pour remettre l'appareil en marche.
- > Vous pouvez décider maintenant si vous souhaitez faire cuire l'aliment en fonction du temps de cuisson ou en fonction de la température à cœur. Veuillez noter qu'un seul des deux paramètres de cuisson peut être sélectionné. Une combinaison des paramètres de cuisson n'est pas possible.
- 9. Pour faire cuire l'aliment selon le temps de cuisson, appuyez sur la touche : 🕘
- 10. Réglez le temps de cuisson.
- 11. Pour faire cuire l'aliment selon la température à cœur, appuyez sur la touche : 🔊
- 12. Réglez la température à cœur.
- > L'appareil préchauffe. Lorsque l'appareil est préchauffé, le système vous invite à charger l'appareil.
- 13. Chargez l'appareil.
- 14. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- > Les paniers sont abaissés automatiquement.
- 15. Si vous souhaitez relever les paniers pendant la cuisson, appuyez sur la touche : 🍆
- > Une fois la température à cœur paramétrée ou le temps de cuisson écoulé, les paniers sont relevés automatiquement.
- 16. Si le résultat de cuisson correspond à vos attentes, retirez les paniers de friture.

6.6 Interrompre la cuisson manuelle

Vue d'ensemble

Si vous cuisez des aliments dans les deux cuves alors que les cuves se trouvent en vue d'ensemble, [▶ 15] il vous est possible d'interrompre les process simultanément.

- 1. Appuyez sur la touche : \bigcirc
- >> Cela mettra fin aux process de cuisson.

Vue centrée

Dans la vue centrée [> 15], vous pouvez arrêter la cuisson de la façon suivante :

- 1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 🗲
- > Le répertoire de cuisson est interrompu.
- 2. Appuyez sur la touche : 🔟
- > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment arrêter le process .
- 3. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : OK

7 Cuisson sous pression (en option)

🕂 DANGER

Risque de brûlure et de brûlure par un liquide bouillante lié à la cuisson sous pression avec de l'alcool

Le système est conçu pour une cuisson sous pression avec de l'eau. Si vous cuisez des aliments sous pression dans des liquides ayant un point d'ébullition inférieur à celui de l'eau, tels que de l'alcool et que vous déverrouillez le couvercle de la cuve, le liquide de cuisson chaud risque de s'évaporer ou d'être projeté à grande vitesse hors de la cuve avec l'aliment. Vous risquez alors d'être gravement brûlé.

- 1. Pour la cuisson sous pression, utilisez exclusivement de l'eau comme liquide de cuisson.
- 2. Portez toujours votre équipement de protection individuelle.

L'option de cuisson sous pression augmente la température d'ébullition par surpression, ce qui permet de réduire le temps de cuisson des ragoûts, plats braisés, fonds, soupes et pot-au-feu jusqu'à 35 %. Le système de chauffe iVarioBoost augmente la pression dans la cuve et maintient une pression constante tout au long du process de cuisson. La structure cellulaire de l'aliment est ainsi préservée et vous pouvez servir des plats d'une qualité irréprochable en un temps record. La réduction des temps de cuisson vous offre une capacité et une productivité accrues.

Le système de cuisson sous pression fonctionne de façon optimale si vous effectuez une cuisson sous pression au moins une fois par semaine. Si vous utilisez cette option moins fréquemment, le système de cuisson sous pression risque de se boucher et de prolonger le temps de décompression en fin de cuisson. Dans ce cas, RATIONAL vous recommande de lancer un process de cuisson sous pression une fois par semaine avec une quantité d'eau minimale. Vous profiterez ainsi de l'entière fonctionnalité de la cuisson sous pression.



7.1 Consignes de sécurité générales

- La crépine du couvercle de la cuve peut se détacher en cas de choc important et tomber dans l'aliment. La crépine peut être servie sans qu'on s'en aperçoive et des éléments de la crépine être ingérés.
- Ne faites jamais chauffer de l'huile, du lait ou des sauces liées sous pression. Cet aliment contient trop peu d'eau pour monter en pression. L'aliment peut brûler.
- Voici comment éviter les brûlures :
 - Portez votre équipement de protection individuelle pour vous protéger contre les brûlures.

- Ne remplissez jamais la cuve au-dessus et en dessous des niveaux de remplissage admissibles.
- Ne cuisez jamais sous pression des aliments dans de l'alcool. L'alcool a un point d'ébullition plus bas que l'eau et peut déborder.
- Ouvrez le couvercle de la cuve avec précaution après la cuisson sous pression.
 Les aliments chauds peuvent faire de la mousse ou gicler.

7.2 Invitations

Les requêtes supplémentaires suivantes vous sont affichées pendant la cuisson sous pression.

Niveau de remplissage max. respecté

Le système vous invite à confirmer que le niveau de remplissage maximal n'est pas dépassé dans la cuve. Vous trouverez de plus amples informations ici : Niveaux de remplissage [▶ 18]

1. Pour confirmer cette requête, appuyez sur le bouton : 🗸



Verrouiller le couvercle de la cuve

Le système vous invite à verrouiller le couvercle de la cuve.

- 1. Appuyez sur la touche : 🔂
- > Le couvercle de la cuve est verrouillé automatiquement.



Déverrouiller le couvercle de la cuve

Le système vous invite à déverrouiller le couvercle de la cuve.

- 1. Appuyez sur la touche : 🖷
- > Le couvercle de la cuve est déverrouillé automatiquement.

7.3 Informations

Les informations supplémentaires suivantes vous sont affichées pendant la cuisson sous pression.

Montée en pression

La pression monte dans la cuve.

Décompression

La pression baisse dans la cuve. Veuillez attendre la décompression complète. N'éteignez pas l'appareil.

7.4 Options

L'option supplémentaire suivante vous est affichée si vous sélectionnez un répertoire de cuisson intelligent avec la fonction cuisson sous pression.



Suite temps

Cette option permet de poursuivre le répertoire de cuisson pendant un certain temps.

7.5 Cuire un aliment sous pression

Risque de brûlure et de brûlure par un liquide bouillante lié à la cuisson sous pression avec de l'alcool

Le système est conçu pour une cuisson sous pression avec de l'eau. Si vous cuisez des aliments sous pression dans des liquides ayant un point d'ébullition inférieur à celui de l'eau, tels que de l'alcool et que vous déverrouillez le couvercle de la cuve, le liquide de cuisson chaud risque de s'évaporer ou d'être projeté à grande vitesse hors de la cuve avec l'aliment. Vous risquez alors d'être gravement brûlé.

- 1. Pour la cuisson sous pression, utilisez exclusivement de l'eau comme liquide de cuisson.
- 2. Portez toujours votre équipement de protection individuelle.



- 1. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- 2. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 📑
- 3. Appuyez sur la touche : 🔽
- > L'appareil préchauffe.
- 4. Pour faire cuire l'aliment selon le temps de cuisson, appuyez sur la touche : 🔾
- 5. Réglez le temps de cuisson.
- 6. Pour faire cuire l'aliment selon la température à cœur, appuyez sur la touche : 🔊
- 7. Réglez la température à cœur.
- > Lorsque l'appareil est préchauffé, le système vous invite à charger l'appareil.
- 8. Chargez l'appareil.
- 9. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- 10. Fermez le couvercle de la cuve. AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que le bord de la cuve soit propre et qu'aucun objet ne se trouve entre la cuve et le couvercle de la cuve. Si vous ne fermez pas correctement le couvercle de la cuve, la cuisson sous pression ne peut pas être lancée ou de la vapeur chaude s'échapper de la cuve pendant la cuisson sous pression.
- 11. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : AVERTISSEMENT ! Lors du verrouillage du couvercle de la cuve, il existe un risque de se coincer les doigts et les mains. Éloignez-vous de l'appareil lors du processus de verrouillage de la cuve.
- Le couvercle de la cuve est verrouillé automatiquement. La pression baisse dans la cuve. Une fois le temps de cuisson réglé écoulé ou la température à cœur atteinte, la pression baisse dans la cuve.
- 12. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 🚭

Le couvercle de la cuve est déverrouillé et le process de cuisson terminé. INFORMATION ! Ouvrez le couvercle de la cuve lorsque le système vous invite à le faire. Si vous n'ouvrez pas le couvercle de la cuve, une dépressurisation peut se former dans la cuve, et conduire à ce que le couvercle de la cuve ne puisse plus être ouvert.

8 iZone Control



La fonction iZoneControl vous permet de diviser le fond de cuve en différentes zones de chauffe et de les régler à des températures différentes ; les surfaces non utilisées peuvent même rester froides. Vous définissez le résultat souhaité puis vous lancez le cycle de cuisson pour chaque zone de chauffe. La zone de chauffe est alors chauffée à la température optimale pour atteindre le résultat que vous souhaitez.

Veuillez noter que cet assistant intelligent est en option sur l'appareil de type 2-XS.



8.1 Bons

8.1.1 Vignettes prédéfinies

Des bons correspondants à différents modes prédéfinis sont à votre disposition.



- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🚹
- 2. Appuyez sur la touche : ----
- > Les vignettes prédéfinies s'affichent.
- >> Vous pouvez maintenant placer [> 61] des bons ou créer vos propres bons [> 54].

8.1.2 Créer ses propres bons

Vous pouvez ajouter au tableau de bons n'importe quel mode manuel de votre choix, un répertoire de cuisson intelligent ou n'importe quel programme. Si vous n'avez pas enregistré la compilation en tant que panier, le tableau des bons sera écrasé dès que vous chargerez un nouveau panier.

- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🔳
- 2. Appuyez sur la touche :
- 3. Appuyez sur la touche : 📝
- 1. Pour ajouter un répertoire de cuisson intelligent au tableau des bons, appuyez sur la touche : 압
- 2. Vous pouvez faire défiler la liste des répertoires de cuisson ou vous pouvez combiner un mode avec un process de cuisson pour filtrer la liste des répertoires de cuisson.
- 3. Pour ajouter un programme manuel au tableau de bons, appuyez sur la touche : 📴
- 4. Pour ajouter un programme intelligent au tableau de bons, appuyez sur la touche : 📝
- 5. Pour ajouter un panier au tableau des bons, appuyez sur la touche : 🛀
- 6. Faites glisser l'élément souhaité dans l'espace inférieur.
- > L'élément est affiché comme bon.

Modifier des bons

- 1. Pour éditer les paramètres de cuisson d'un bon, appuyez sur la touche : 🚟
- > Les paramètres de cuisson du bon sont affichés.
- 2. Adaptez les paramètres de cuisson selon vos souhaits.
- 3. Pour sauvegarder vos modifications, appuyez sur la touche : 🔂

Supprimer des bons du tableau de bons

1. Pour supprimer un bon du tableau de bons, appuyez sur la touche : 🔟

Enregistrer le tableau de bons



- 1. Pour attribuer un nom au tableau de bons, appuyez sur la touche : 🧪
- 2. Pour ajouter le bon au tableau de bons uniquement à titre temporaire, appuyez sur la touche : 🗸
- 3. Pour enregistrer le tableau des bons, appuyez sur la touche : 🔂
- >> Les bons sont enregistrés comme panier. Le panier est affiché dans le mode de programmation.

8.1.3 Modifier le tableau des bons

Vous pouvez ajouter au tableau des bons chaque répertoire de cuisson intelligent souhaité ou programme au choix. Si vous n'avez pas enregistré la compilation en tant que panier, le tableau des bons sera écrasé dès que vous chargerez un nouveau panier.

iCookingSuite

		💟 🕒 🖾 । 💽 । 🔍 ।	🗐 I 😤 I 🙄 🔝 I 💽 I	0,
	-			Z
5	۹	E 🔶 🦈		
đ	٩			
1	٠			
-	٠			
3	۵.			
-	-			
<u> </u>				
¢z↓	4	Reflected ••••		
		09.50 am 14.05.2020 o ? 5	09:59 07.10.2019 0 ° ?	\$

- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🖸
- 2. Après le répertoire souhaité, appuyez sur la touche : •••
- 3. Appuyez sur la touche : 🔳
- 4. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🔳
- 5. Appuyez sur la touche :
- >> Les répertoires de cuisson intelligents sont affichés dans le tableau des bons.

Mode programmation



- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 📝
- 2. Après le programme souhaité ou le panier, appuyez sur la touche : •••
- 3. Appuyez sur la touche :
- 4. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
- 5. Appuyez sur la touche : 🛀
- > Les programmes et les paniers sont affichés dans le tableau des bons.

8.2 Répartition de la cuve

L'iZoneControl vous permet de diviser le fond de cuve en 4 zones. Les options suivantes sont disponibles :

- 1 zone par cuve
- 2 zones par cuve
- 3 zones dans une cuve, 1 zone dans l'autre cuve

8.2.1 Répartitions de la cuve préréglées



- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🚹
- 2. Appuyez sur la touche : 📻

- 3. Sélectionnez une répartition de la cuve préréglée.
- 4. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- >> Le fond de la cuve est automatiquement divisé en zones. Vous pouvez maintenant attribuer des bons aux zones.

8.2.2 Créer ses propres répartitions de cuve



- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🚺
- 2. Appuyez sur la touche : 📻
- 3. Appuyez sur la touche : 📝
- 4. Appuyez sur la touche : 📻
- 5. Faites défiler la liste des zones possibles ou appuyez sur les touches **1**, **2** ou **3** pour trier la liste des zones possibles.
- 6. Sélectionnez la répartition de cuve souhaitée et faites-la glisser dans l'espace inférieur.



Modifier la répartition de la cuve

- 1. Pour modifier une répartition de cuve, appuyez sur la touche : 📰
- 2. Appuyez sur la touche : 💠
- 3. Appuyez sur les espaces souhaités dans la cuve.
- > La zone est adaptée à vos souhaits.
- 4. Pour confirmer la zone, appuyez sur le bouton : 🗸
- 5. Pour supprimer une zone, appuyez sur la touche: 🔟
- 6. Pour enregistrer la répartition de la cuve, appuyez sur la touche : 🔂

Supprimer les répartitions de cuve

1. Pour supprimer une répartition de cuve, appuyez sur la touche : 🔟

Enregistrer les répartitions de cuve

- 1. Pour attribuer un nom à la nouvelle répartition de cuve, appuyez sur la touche : 🖋
- 2. Pour ajouter la répartition de cuve uniquement à titre temporaire, appuyez sur la touche : 🗸
- 3. Pour enregistrer la compilation, appuyez sur la touche : 🔂
- >> Les répartitions de cuve sont affichées.

8.2.3 Répartir les cuves en zones

Vous pouvez diviser une cuve en zones sans travailler avec les répartitions de cuve. La répartition est temporaire et sera écrasée dès que vous attribuez une répartition de cuve à la cuve.

Z







- 1. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- 2. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🔳
- 3. Cliquez sur un espace dans la zone.
- > L'espace sur lequel vous avez cliqué se transforme en une zone.
- 4. Pour confirmer la zone, appuyez sur le bouton : 🗸
- 5. Pour étendre la zone, appuyez sur le bouton : •••
- 6. Appuyez sur la touche : 💠
- 7. Appuyez sur les espaces souhaités dans la cuve.
- > La zone est étendue.
- 8. Pour confirmer la zone, appuyez sur le bouton : 🗸
- > La zone est confirmée.
- 9. Pour ajouter une autre zone, cliquez sur un espace encore inoccupé de la cuve.
- 10. Pour supprimer une zone confirmée, appuyez sur le bouton : •••
- 11. Appuyez sur la touche : 🔟

8.3 Occupation de la cuve

8.3.1 Zone d'occupation prédéfinie de la cuve



- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🔳
- 2. Appuyez sur la touche : 开
- > Les zones d'occupation prédéfinies de la cuve s'affichent.
- 3. Sélectionnez la zone d'occupation de la cuve souhaitée.
- 4. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- >> Les aliments seront automatiquement disposés dans la cuve selon les paramètres correspondants. Les zones sont préchauffées à la température définie. Lorsque cette température est atteinte, le système vous invite à charger l'appareil.

8.3.2 Créer ses propres occupations de cuve

- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🚹
- 2. Appuyez sur la touche : 开
- 3. Appuyez sur la touche : 📝
- 4. Appuyez sur la touche : 开
- 5. Faites défiler la liste des occupations de cuve possibles ou appuyez sur les touches 1, 2 ou 3 pour trier la liste.

Supprimer l'occupation de cuve

1. Pour supprimer une occupation de cuve, appuyez sur la touche : 🔟

Enregistrer les occupations de cuve

- 1. Pour attribuer un nom à la nouvelle occupation de cuve, appuyez sur la touche : 🖉
- 2. Pour enregistrer l'occupation de cuve, appuyez sur la touche : 🔂
- >> Les occupations de cuve sont affichées.

8.4 Cuire un aliment avec iZoneControl

Vous pouvez faire cuire des aliments des 4 façons ci-dessous :

- Vignettes prédéfinies [> 53]
- Zones d'occupation prédéfinies de la cuve [> 60]
- Modes manuels [▶ 61]

Cycles de cuisson intelligents [> 61]

8.4.1 Modes manuels



- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🔳
- 2. Sélectionnez la cuve et la zone souhaitées.
- 3. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
- > Les modes manuels s'affichent.
- 4. Sélectionnez le mode souhaité.
- > Le mode manuel est associé à la cuve ou à la zone.
- 5. Pour adapter les paramètres de cuisson selon vos désirs, appuyez sur la touche : •••
- 6. Appuyez sur la touche : ==
- > Les paramètres de cuisson s'affichent.
- 7. Adaptez les paramètres de cuisson et appuyez sur le bouton pour enregistrer vos modifications : 🗸
- La cuve ou la zone est préchauffée à la température définie. Lorsque cette température est atteinte, le système vous invite à charger l'appareil.

8.4.2 Placer les bons

- ✓ Vous avez réparti la cuve en zones [▶ 56].
- 1. Appuyez sur la touche :
- 2. Appuyez sur le bon souhaité et maintenez l'appui jusqu'à ce que bon soit en surbrillance, puis faites glisser le bon sur la zone souhaitée.
- > La zone est préchauffée.
- 3. Sinon, appuyez sur le bon souhaité puis sur la zone souhaitée.
- > Le bon est affecté à la zone et la zone est préchauffée.
- >> Lorsque cette température est atteinte, le système vous invite à charger l'appareil.

9 Mode de programmation



Dans le mode programmation, vous pouvez créer, enregistrer et gérer vos propres programmes manuels [\triangleright 63], répertoires de cuisson intelligents [\triangleright 65] et paniers [\triangleright 62]. Vous disposez pour cela de tous les modes manuels, répertoires de cuisson intelligents et paniers préprogrammés.



9.1 Programmer le panier

- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 📝
- 2. Appuyez sur la touche : +Nouvel élément
- 3. Appuyez sur la touche : 🛀
- 4. Pour ajouter des répertoires de cuisson intelligents au panier, appuyez sur la touche : 吖
- > Tous les répertoires de cuisson intelligents s'affichent.
- 5. Parcourez la liste, choisissez un mode et appuyez ensuite sur le répertoire de cuisson souhaité.
- > Le répertoire de cuisson est marqué par 🔶 et ajouté au panier.
- 6. Pour ajouter des programmes déjà enregistrés au panier, appuyez sur la touche : 📝
- > Tous les programmes s'affichent.
- 7. Parcourez la liste ou choisissez des programmes manuels ou intelligents et appuyez ensuite sur le programme souhaité.
- > Le répertoire de cuisson est marqué par 🔶 et ajouté au panier.

Vérifier le panier

- 1. Pour vérifier le panier, appuyez sur la touche : 🔶
- > Tous les répertoires de cuisson intelligents et les programmes sélectionnés s'affichent.
- 2. Pour supprimer un élément du panier, appuyez sur la touche : 🔟

Image du programme

- ✓ Vous avez importé les images [▶ 74].
- 1. Pour attribuer une image au panier, appuyez sur la touche :
- 2. Sélectionnez une image.
- 3. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸

Enregistrer le panier

- 1. Pour attribuer un nom au panier, appuyez sur la touche : 🖉
- 2. Saisissez un nom.
- 3. Pour enregistrer le panier, appuyez sur la touche : 🚭
- >> Le panier est affiché dans la liste de programmes.

9.2 Créer un programme manuel

Les modes de cuisson suivants sont à votre disposition :

- Pocher
- Sauter
- Frire
- Cuisson délicate

Il n'est pas possible de combiner des étapes de cuisson des modes **Pocher**, **Saisir** ou **Cuisson délicate** avec des étapes de cuisson du mode **Frire**.



- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 📝
- 2. Appuyez sur la touche : +Nouvel élément
- 3. Appuyez sur la touche : 📑
- > Une vue d'ensemble des étapes de cuisson s'affiche.
- 4. Choisissez les étapes de cuisson souhaitées et glissez celles-ci dans la zone inférieure.INFORMATION ! Vous ne pouvez pas combiner n'importe quelles étapes de cuisson. Préchauffer et Charger doivent être sélectionnée à partir d'une colonne. Le mode de cuisson et la fin du process de cuisson peuvent être sélectionnés à partir d'une autre colonne.
- 5. Pour ajouter des invitations au programme, appuyez sur la touche : 👎
- > Un aperçu des invitations disponibles est affiché.
- 6. Sélectionnez les invitations souhaitées et glissez-les dans la zone inférieure.



- 7. Pour éditer une étape de cuisson, appuyez sur la touche : 📰
- > Les paramètres de cuisson définis ainsi que les fonctions supplémentaires s'affichent en fonction du mode choisi.
- 1. Adaptez l'étape de cuisson selon vos souhaits.
- 2. Pour sauvegarder vos modifications, appuyez sur la touche : 🗸

Présélection heure de début et image programme

- ✓ Vous avez importé des images [▶ 74].
- 1. Pour attribuer une présélection de l'heure de début au programme, appuyez sur la touche : 🖉
- 2. Appuyez sur la touche : **S** Présélection heure de début
- 3. Appuyez sur la touche : ON
- 4. Indiquez l'heure de démarrage.
- 5. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- 6. Pour attribuer une image au programme, appuyez sur la touche : 🦉
- 7. Appuyez sur la touche : Choisir la photo du programme
- 8. Sélectionnez une image.
- 9. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸

Enregistrer un programme

- 1. Pour donner un nom au programme, appuyez sur la touche : 🖉
- 2. Saisissez le nom.
- 3. Pour enregistrer le programme, appuyez sur la touche : 🔂
- >> Le programme fait l'objet d'une vérification. Une fois tous les paramètres de cuisson définis et organisés de façon logique les uns par rapport aux autres, le programme est enregistré et s'affiche dans la liste de programmes.
- >> Si le programme contient une erreur, celle-ci est indiquée. Corrigez l'erreur avant d'enregistrer à nouveau le programme.

9.3 Créer un programme intelligent

Si vous programmez un répertoire de cuisson intelligent, vous pouvez uniquement adapter les paramètres de cuisson selon vos souhaits. Il n'est plus possible de modifier l'ordre des étapes de cuisson.



- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 📝
- 2. Appuyez sur la touche : +Nouvel élément
- 3. Appuyez sur la touche : 🖸
- > Vous êtes invité à préciser ce que vous souhaitez programmer.
- 4. Choisissez l'une des possibilités suivantes :
- Mode de cuisson
- Mode et processus de cuisson
- Process de cuisson
- Une fois votre sélection faite, les répertoires de cuisson correspondants s'afficheront.
- 1. Sélectionnez le répertoire de cuisson intelligent souhaité.
- Les différentes étapes s'affichent. Vous pouvez à présent adapter les paramètres de cuisson selon vos souhaits.
 Pour cela, la première étape de cuisson est marquée en rouge.



- 2. Appuyez sur la touche :
- Les paramètres de cuisson définis ainsi que les fonctions supplémentaires s'affichent en fonction du répertoire de cuisson choisi. Les réglages par défaut du cycle de cuisson sont indiqués à l'aide du symbole suivant :
- 3. Adaptez les paramètres de cuisson selon vos souhaits.
- 4. Pour sauvegarder vos modifications, appuyez sur la touche :
- > Les différentes étapes s'affichent à nouveau.

Présélection heure de début et image programme

- ✓ Vous avez importé des images [▶ 74].
- 1. Pour attribuer une présélection de l'heure de début au programme, appuyez sur la touche : 🖉
- 2. Appuyez sur la touche : 😵 Présélection heure de début
- 3. Appuyez sur la touche : ON
- 4. Indiquez l'heure de démarrage.
- 5. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- 6. Pour attribuer une image au programme, appuyez sur la touche : 🦉
- 7. Appuyez sur la touche : Choisir la photo du programme
- 8. Sélectionnez une image.
- 9. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸

Enregistrer un programme

- 1. Pour donner un nom au programme, appuyez sur la touche : 🖉
- 2. Saisissez un nom.
- 3. Pour enregistrer le programme, appuyez sur la touche : 🔂
- >> Le programme s'affiche dans la liste de programmes.

9.4 Éditer et supprimer des programmes

 Vous avez programmé des programmes manuels [> 63], répertoires de cuisson intelligents [> 65] ou paniers [> 62]. 1. Pour éditer un programme, appuyez sur la touche : •••

Les possibilités d'édition suivantes sont à votre disposition :

- Éditer un élément 📝
- Dupliquer un élément F
- Supprimer un élément mi

9.5 Démarrer des programmes et paniers

Programmes manuels

- 1. Pour démarrer un programme manuel, appuyez sur la touche du programme souhaité.
- 2. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- > Le programme démarre immédiatement. Toutes les étapes de cuisson s'affichent.
- 3. Pour envoyer un programme manuel à iZoneControl, appuyez sur la touche : •••
- 4. Appuyez sur la touche : 🔳
- >> Le programme manuel s'affiche dans le tableau des bons. Vous pouvez maintenant placer le bon comme d'habitude.

Répertoires de cuisson intelligents

- 1. Pour démarrer un répertoire de cuisson intelligent, appuyez sur le programme souhaité.
- 2. Sélectionnez la cuve souhaitée.
- > Le programme démarre immédiatement. Toutes les étapes de cuisson s'affichent.
- 3. Pour envoyer un répertoire intelligent à iZoneControl, appuyez sur la touche : •••
- 4. Appuyez sur la touche : 🔳
- >> Le programme intelligent s'affiche dans le tableau des bons. Vous pouvez maintenant placer le bon comme d'habitude.

Paniers de cuisson

- 1. Pour transmettre un panier à iZoneControl, appuyez sur le panier souhaité.
- Tous les éléments du panier s'affichent dans le tableau des bons. Vous pouvez maintenant placer les bons comme d'habitude.

10 Basculer entre les modes

Avec iVario vous pouvez facilement et à tout moment permuter entre les modes, la cuisson manuelle, iCookingSuite et iZoneControl. Vous avez ainsi à votre disposition un mélange optimal d'intelligence de cuisson automatisée, permettant de gagner du temps et des possibilités de commande personnalisables.

- Changez un bon intelligent dans iZoneControl en un mode manuel.
- Changez un répertoire de cuisson intelligent de l'iCookingSuite en un bon intelligent dans iZoneControl.
- Changez un répertoire de cuisson intelligent de l'iCookingSuite en un mode manuel.

Changer un bon intelligent en un mode manuel

- ✓ Vous avez placé un bon. Le process de cuisson est en cours.
- 1. Appuyez sur la touche : •••
- 2. Appuyez sur la touche :
- > Les paramètres de cuisson s'affichent.
- 3. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
- 4. Sélectionnez le mode manuel adapté.
- > Un message s'affiche vous avertissant qu'un process de cuisson est déjà en cours.
- 5. Appuyez sur la touche : Basculer un process en cours
- >> Les paramètres de cuisson des bons sont enregistrés et affichés en mode manuel.

Changer un répertoire de cuisson intelligent en bon intelligent

- ✓ Vous avez démarré un répertoire de cuisson intelligent. Le process de cuisson est en cours.
- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🔳
- > Un message s'affiche vous avertissant qu'un process de cuisson est déjà en cours.
- 2. Appuyez sur la touche : Basculer un process en cours
- >> Le répertoire de cuisson intelligent est envoyé à iZoneControl et affiché sur un niveau d'insertion.

Changer un répertoire de cuisson intelligent en mode manuel

- Vous avez démarré un répertoire de cuisson intelligent. Le process de cuisson est en cours.
- 1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
- 2. Sélectionnez le mode manuel adapté.
- > Un message s'affiche vous avertissant qu'un process de cuisson est déjà en cours.
- 3. Appuyez sur la touche : Basculer un process en cours
- >> Les paramètres de cuisson du répertoire de cuisson intelligent sont enregistrés et affichés en mode manuel.

11 Réglages



Vous pouvez adapter, de façon durable, les paramètres d'usine de votre appareil à vos besoins.

- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- > L'aperçu de toutes les options de réglage s'affiche :
- Favoris [▶ 69]
- Affichage [▶ 69]
- Lumière [▶ 71]
- Tonalité [> 71]
- Système de cuisson [> 73]
- Cuisson [) 73]
- Nettoyage
- Gestion des données [▶ 73]
- Paramètres du réseau [> 76]
- MyEnergie
- Messenger
- Profil utilisateur [> 76]
- Service [▶ 76]
- ConnectedCooking [▶ 77]

Vous pouvez modifier les réglages en faisant défiler la liste et en cliquant sur la catégorie souhaitée. Une sélection d'options de réglage pouvant être modifiées via des gestes [▶ 17] simples ou la molette de sélection rapide [▶ 17] est attribuée à chaque catégorie.

11.1 Favoris

Dans les favoris, tous les réglages que vous avez indiqués comme favoris sont affichés.

- 1. Sélectionnez un réglage.
- 2. Appuyez sur la touche : 🔶
- >> Le réglage est enregistré en tant que favori.

11.2 Affichage

- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : **O** Affichage

11.2.1 Langue

Vous pouvez modifier la langue de l'interface utilisateur.

- 1. Appuyez sur la touche : 🗢 Langue
- 2. Sélectionnez la langue souhaitée.
- >> La langue de l'interface utilisateur est immédiatement modifiée.

11.2.2 Date et heure

Vous pouvez modifier les réglages supplémentaires :

- Date 17
- Heure 17
- Passage 12h/24h Same Passag

Date

- 1. Appuyez sur la touche : 17 Date
- > Un calendrier s'affiche.
- 2. Sélectionnez la date souhaitée.
- >> La date est enregistrée automatiquement.

Heure

- 1. Appuyez sur la touche : 🗹 Heure
- > L'heure est affichée.
- 2. Appuyez sur l'heure.
- 3. Paramétrez l'heure souhaitée.
- >> L'heure est enregistrée automatiquement.

Passage 12h/24h

1. Sélectionnez 12 si vous souhaitez régler le format sur 12h et 24 si vous souhaitez régler le format sur 24h.

ConnectedCooking

Vous pouvez également synchroniser l'heure automatiquement via ConnectedCooking.

- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : $<^{\circ}_{\circ}$ ConnectedCooking
- 3. À côté de la Synchronisation automatique de l'heure, appuyez sur la touche : ON

11.2.3 Format de la température

Vous pouvez ici définir si la température doit s'afficher en °C ou °F.

11.2.4 Unité de volume

Vous pouvez ici définir si les volumes doivent être affichés en litres L ou gallons G.

11.2.5 Affichage programme

Vous pouvez régler ici si les répertoires de cuisson intelligents doivent être affichés dans une colonne, deux colonnes ou trois colonnes dans l'iCookingSuite et le mode programmation.



1. Appuyez sur la touche : **Affichage programme**

- 2. Sélectionnez **Trois colonne**, **deux colonnes** ou **trois colonnes**.
- >> Le choix est enregistré immédiatement.

11.3 Lumière

- 1. Appuyez sur la touche : 🔊
- 2. Appuyez sur la touche : 💡 Lumière

11.3.1 Luminosité de l'écran

Vous pouvez adapter ici la luminosité de l'écran de 0 à 100 %.

- 1. Appuyez sur la touche : 😼 Luminosité de l'écran
- 2. Sélectionnez la valeur souhaitée.
- >> La luminosité de l'écran est adaptée immédiatement.

11.4 Tonalité

- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : **1** Tonalité

11.4.1 Volume sonore général

Vous pouvez ici régler le volume sonore général de l'appareil de 0 à 100 %.

- 1. Appuyez sur la touche : **Volume sonore général**
- 2. Sélectionnez la valeur souhaitée.
- >> Le volume sonore général est adapté immédiatement.

11.4.2 Chargement / Demandes d'action

Vous pouvez ici régler quelle tonalité ou mélodie doit retentir, lorsque vous devez charger l'appareil ou êtes invité à exécuter une action . Vous avez 37 tonalités au choix.

- 1. Appuyez sur la touche : 🛺 Demande chargement/action
- 2. Appuyez sur la touche : 🛺 Tonalité
- 3. Cliquez sur la tonalité souhaitée.
- > La tonalité est jouée.
- 4. Si vous voulez la désactiver, appuyez sur le bouton : OFF
- 5. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche pour revenir à l'aperçu.
- 6. Si vous désirez que la tonalité retentisse jusqu'à ce que l'appareil soit chargé ou que l'action soit confirmée, appuyez sur la touche : Lecture continue ON
- 7. Si vous désirez que la tonalité ne soit active qu'un certain temps, appuyez sur la touche : Lecture continue OFF
- > La zone longueur de tonalité est active.
- 8. Réglez la durée sur une échelle de 0 à 180 secondes.
- 9. Pour valider votre sélection, dans la barre d'icônes appuyez sur la touche :
- >> Vous revenez alors à la vue d'ensemble.

11.4.3 Fin de la phase du programme

Vous pouvez ici régler quelle tonalité ou mélodie doit retentir lorsqu'une étape de programme est terminée. Vous avez 37 tonalités au choix.

- 1. Appuyez sur la touche : 🖓 Fin phase de programme
- 2. Appuyez sur la touche : 🐺 Tonalité
- 3. Cliquez sur la tonalité souhaitée.

- > La tonalité est jouée.
- 4. Si vous voulez la désactiver, appuyez sur la touche : OFF
- 5. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche° 🚏 pour revenir à l'aperçu.
- 6. Si vous désirez que la tonalité retentisse jusqu'à ce que l'appareil soit chargé ou que l'action soit confirmée, appuyez sur la touche : 🖓 Lecture continue ON
- 7. Si vous désirez que la tonalité ne soit active qu'un certain temps, appuyez sur la touche : 🖓 Lecture continue OFF
- > La zone 🖓 longueur de tonalité est active.
- 8. Réglez la durée sur une échelle de 0 à 180 secondes.
- 9. Pour valider votre sélection, dans la barre d'icônes appuyez sur la touche :
- >> Vous revenez alors à la vue d'ensemble.

11.4.4 Fin du temps de cuisson

Vous pouvez régler ici quelle tonalité ou mélodie doit retentir une fois le temps de cuisson terminé. Vous avez 37 tonalités au choix.

- 1. Appuyez sur la touche : 📲 Fin du temps de cuisson
- 2. Appuyez sur la touche : 📲 Tonalité
- 3. Cliquez sur la tonalité souhaitée.
- > La tonalité est jouée.
- 4. Si vous voulez la désactiver, appuyez sur la touche : OFF
- 5. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche[°] pour revenir à l'aperçu des tonalités.
- 6. Si vous désirez que la tonalité retentisse jusqu'à ce que l'appareil soit chargé ou que l'action soit confirmée, appuyez sur la touche : 📲 Lecture continue ON
- 7. Si vous désirez que la tonalité ne soit active qu'un certain temps, appuyez sur la touche : 🖓 Lecture continue OFF
- > La zone 🖓 longueur de tonalité est active.
- 8. Réglez la durée sur une échelle de 0 à 180 secondes.
- 9. Pour valider votre sélection, dans la barre d'icônes appuyez sur la touche :
- >> Vous revenez alors à la vue d'ensemble.

11.4.5 Processus interrompu / erreur détectée

Vous pouvez ici régler quelle tonalité ou mélodie doit retentir quand une erreur a été détectée. Vous avez 37 tonalités au choix.

- 1. Appuyez sur la touche : 📣 Processus interrompu / erreur détectée
- 2. Cliquez sur la tonalité souhaitée.
- > La tonalité est jouée.
- 3. Si vous voulez la désactiver, appuyez sur la touche : OFF
- 4. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche° 📣 pour revenir à l'aperçu.
- 5. Si vous désirez que la tonalité retentisse jusqu'à ce que l'appareil soit chargé ou que l'action soit confirmée, appuyez sur la touche : 🔥 Lecture continue ON
- 6. Si vous désirez que la tonalité ne soit active qu'un certain temps, appuyez sur la touche : \land Lecture continue OFF
- > La zone \land longueur de tonalité est active.
- 7. Réglez la durée sur une échelle de 0 à 180 secondes.
- 8. Pour valider votre sélection, dans la barre d'icônes appuyez sur la touche :
- >> Vous revenez alors à la vue d'ensemble.

11.5 Système de cuisson

- 1. Appuyez sur la touche : 🔊
- 2. Appuyez sur la touche : Système de cuisson

11.5.1 Informations sur le type d'appareil

Vous voyez ici votre type d'appareil et la version du logiciel installée.

11.5.2 Mode démo

Vous pouvez basculer votre appareil en mode démo. Cette fonction est utile si vous souhaitez présenter les fonctionnalités de votre appareil sans rien y cuire.

1. Pour activer la fonction, appuyez et maintenez enfoncée la touche : 🚜 ON

>> Si le mode démo est activé, l'appareil redémarre. Le symbole 🕖 s'affiche en bas de l'écran.

11.6 Cuisson

- 1. Appuyez sur la touche : 🔊
- 2. Appuyez sur la touche : Tor Cuire

11.6.1 Cuisine du monde primaire

Dans la cuisine du monde primaire, les habitudes alimentaires culturelles sont traduites en répertoires de cuisson intelligents. Les paramètres de cuisson de ces répertoires de cuisson intelligents reflètent ces habitudes alimentaires et les plats sont préparés comme l'attendent les clients. Vous maîtrisez ainsi non seulement votre cuisine locale mais également toutes les cuisines du monde ! Le réglage est indépendant de la langue paramétrée.

- 1. Appuyez sur la touche : 🚱 Cuisine du monde primaire
- 2. Parcourez la liste et sélectionnez la cuisine du monde primaire souhaitée.
- >> La cuisine du monde est immédiatement enregistrée. Dans iCookingSuite, les répertoires de cuisson intelligents qui correspondent à la cuisine du monde s'affichent. Les paramètres de cuisson des répertoires intelligents sont adaptés aux habitudes alimentaires culturelles.

11.6.2 Cuisine du monde secondaire

Vous pouvez ajouter une cuisine du monde supplémentaire à la cuisine du monde primaire. Vous pouvez ainsi préparer en même temps des plats typiques de 2 pays différents. Cela peut p. ex. être un avantage si vous souhaitez proposer une carte hebdomadaire spéciale ou une autre cuisine du monde dans votre restaurant.

- 1. Appuyez sur la touche : 🔂 Cuisine du monde secondaire
- 2. Parcourez la liste et sélectionnez la cuisine du monde secondaire souhaitée.
- >> La cuisine du monde est immédiatement enregistrée. Dans iCookingSuite, les répertoires de cuisson intelligents supplémentaires de la cuisine du monde secondaire s'affichent et sont signalés par (). Les réglages des paramètres de cuisson sont en outre influencés par la cuisine du monde primaire [) 73].

11.7 Gestion des données

Veuillez noter que les fonctions de **gestion des données** ne sont disponibles que si vous branchez une clé USB sur votre appareil.

- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : 🎎 Gestion des données

Vous pouvez adapter les réglages suivants :

- Exporter les données HACCP [> 74]
- Exporter le protocole des statistiques d'erreur [> 76]
- Exporter et importer les programmes [> 74]
- Exporter et importer les profils [> 75]
- Exporter et importer les réglages de base de l'appareil [> 75]

11.7.1 Exporter les données HACCP

Vous pouvez exporter ici sur une clé USB toutes les données HACCP saisies par l'appareil. Vous pouvez également transférer automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking.

- ✓ Vous avez branché une clé USB sur l'appareil.
- 1. Appuyez sur la touche : Copie le protocole HACCP sur la clé USB
- >> Les données HACCP sont enregistrées sur la clé USB.

11.7.2 Exporter et importer les programmes

lci, vous pouvez exporter et importer tous les programmes que vous avez créés.

Exporter les programmes

- ✓ Vous avez créé des programmes dans le mode programmation.
- ✓ Vous avez branché une clé USB sur l'appareil.
- 1. Appuyez sur la touche : P Exporter les programmes
- >> Les programmes enregistrés sont stockés sur la clé USB.

Importer les programmes

- 1. Connectez à l'appareil une clé USB sur laquelle les programmes ont déjà été exportés.
- 2. Appuyez sur la touche : 📨 Importer les programmes
- >> Les programmes enregistrés sont importés et affichés dans le mode programmation.

11.7.3 Effacer tous les programmes

lci, vous pouvez supprimer tous les programmes que vous avez créés.

- 1. Appuyez sur la touche : Supprimer tous les programmes
- > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment supprimer les programmes.
- 2. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- >> Un message confirme que tous les programmes ont été supprimés.

11.7.4 Exporter et importer les images

Vous pouvez ici importer et exporter toutes les images que vous souhaitez affecter aux programmes et paniers. Les images doivent correspondre aux critères suivants :

- Type de fichier : PNG
- Profondeur de couleur : 3 x 8 Bit
- Taille de l'image : 130 x 130 px
- Taille du fichier : max. 50 kb

Importer les images

- 1. Enregistrez des images sur une clé USB dans un dossier intitulé userpix.
- 2. Branchez la clé USB à l'appareil.
- 3. Appuyez sur la touche : 📨 Importer les images
- >> Les images enregistrées sont importées.

Exporter les images

- ✓ Vous avez importé les images.
- ✓ Vous avez branché une clé USB sur l'appareil.
- 1. Appuyez sur la touche : Province les images
- >> Les images enregistrées sont stockées sur la clé USB.

11.7.5 Supprimer toutes mes images

lci, vous pouvez supprimer toutes les images que vous avez importées.

- 1. Appuyez sur la touche : Supprimer toutes mes images
- > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment supprimer les images .
- 2. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- >> Un message confirme que toutes vos images ont été supprimées.

11.7.6 Exporter et importer les profils

Exporter les profils

- ✓ Vous avez créé des profils.
- ✓ Vous avez branché une clé USB sur l'appareil.
- 1. Appuyez sur la touche : Me Exporter les profils
- >> Les programmes enregistrés sont stockés sur la clé USB.

Importer les profils

- 1. Connectez à l'appareil une clé USB sur laquelle les programmes ont déjà été exportés.
- 2. Appuyez sur la touche : 💵 Importer les profils
- >> Les profils enregistrés sont importés et affichés dans l'espace Gestion des utilisateurs.

11.7.7 Supprimer tous mes profils

lci, vous pouvez supprimer tous les profils que vous avez créés. Le profils prédéfinis ne seront toutefois pas supprimés.

- 1. Appuyez sur la touche : Supprimer tous mes profils
- > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment supprimer les profils.
- 2. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- >> Un message confirme que tous vos profils ont été supprimés.

11.7.8 Exporter et importer les réglages de base de l'appareil

Exporter les réglages de base de l'appareil

- ✓ Vous avez branché une clé USB sur l'appareil.
- 1. Appuyez sur la touche : For Exporter les réglages de base de l'appareil
- >> Les réglages de base de l'appareil sont stockés sur la clé USB.

Importer les réglages de base de l'appareil

- 1. Connectez à l'appareil une clé USB sur laquelle les réglages de base de l'appareil ont déjà été exportés.
- 2. Appuyez sur la touche : Mimporter les réglages de base de l'appareil
- >> Les réglages de base de l'appareil sont importés.

11.7.9 Supprimer toutes les données utilisateur

11.7.10 Exporter le protocole des statistiques d'erreur

Vous pouvez exporter ici le protocole des statistiques d'erreurs sur une clé USB.

- ✓ Vous avez branché une clé USB sur l'appareil.
- 1. Appuyez sur la touche : 🗫 Copie le protocole de statistiques d'erreurs sur la clé USB

>> Le protocole des statistiques d'erreurs est enregistré sur la clé USB.

11.8 Paramètres du réseau

- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : 👫 Paramètres du réseau

Vous trouverez ici comme connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi : Établir la connexion Wi-Fi [▶ 82] Vous trouverez ici comme connecter votre appareil au réseau : Établir la connexion réseau [▶ 81]

11.8.1 Wi-Fi

Vous pouvez intégrer ici votre appareil à un réseau Wi-Fi. Vous trouverez de plus amples informations ici : Établir la connexion Wi-Fi [▶ 82]

11.8.2 LAN en option

Vous trouverez ici comme connecter votre appareil au réseau : Établir une connexion réseau [> 81]

Réseau IP

Vous pouvez saisir ici l'adresse IP de votre appareil.

Passerelle

Vous pouvez saisir ici l'adresse IP de la passerelle.

Masque réseau IP

Vous pouvez saisir ici le masque réseau IP.

DNS 1

Saisissez l'adresse du serveur DNS primaire.

Adresse MAC

Vous pouvez afficher ici l'adresse MAC de votre appareil.

DHCP actif

Vous pouvez régler ici si le DHCP doit être activé ou non.

- 1. Pour activer la fonction, appuyez sur la touche : ON
- >> L'adresse IP, la passerelle et le DNS sont configurés automatiquement.

11.9 Gestion des utilisateurs

- 1. Appuyez sur la touche : 🔊
- 2. Appuyez sur la touche : 💂 Gestion des utilisateurs

Vous trouverez ici comment créer, modifier des profils et les transférer sur d'autres appareils : Gestion des profils et des droits [> 78]

11.10 Service

1. Appuyez sur la touche : 🔊

2. Appuyez sur la touche : 🔀 Service

Les informations suivantes sont à votre disposition :

- Informations sur le type d'appareil
- ChefLine [> 89]
- Hotline Service [> 89] X
- Niveau de service X

Cette fonction est uniquement à disposition des Service Partners RATIONAL.

- Info mise à jour logiciel [▶ 77] 🛓
- Version du logiciel installée [> 77]

11.10.1 Informations sur le type d'appareil

Vous trouverez ici le nom de votre appareil ainsi que la version logicielle qui est installée.

11.10.2 Info mise à jour logiciel

Vous voyez ici quelle version du logiciel est installée sur votre appareil. Si vous avez connecté l'appareil à ConnectedCooking et activé la fonction **Télécharger automatiquement les mises à jour du logiciel**, les mises à jour du logiciel seront à votre disposition automatiquement. Vous trouverez de plus amples informations ici : Exécuter automatiquement les mises à jour du logiciel [▶ 84] Lorsqu'une mise à jour du logiciel est à disposition, la version actuelle du logiciel est affichée et la touche **Démarre l'installation** activée.

1. Appuyez sur la touche : Démarre l'installation

>> La mise à jour du logiciel est exécutée et l'appareil redémarré.

11.10.3 Version du logiciel installée

Vous trouverez ici toutes les informations sur la version installée du logiciel et les packs d'aide installés.

11.11 ConnectedCooking

- 1. Appuyez sur la touche : 🔊
- 2. Appuyez sur la touche : $<^{\circ}_{\circ}$ ConnectedCooking

Vous trouverez ici comment connecter votre appareil à ConnectedCooking et les fonctions à votre disposition : ConnectedCooking [▶ 83]

12 Gestion de la cuisine

12.1 Gestion des profils et des droits

Vous pouvez regrouper les utilisateurs en profils et attribuer des autorisations d'accès à ces profils. Un profil ne pouvant être supprimé est attribué par défaut à votre appareil. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 profils supplémentaires.

12.1.1 Créer un nouveau profil

- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : 💭 **Profil utilisateur**
- 3. Appuyez sur la touche : Ajouter un nouveau profil
- 4. Si vous souhaitez créer un profil à partir d'un profil déjà existant, appuyez sur le bouton : **depuis un profil déjà** existant
- 5. Si vous souhaitez créer un profil à partir d'un modèle de profil, appuyez sur la touche : **depuis un modèle de profil**
- > Un message s'affiche et vous indique que le nouveau profil a été créé avec succès.
- 6. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche 🖳 pour revenir à l'aperçu des profils utilisateurs.
- 7. Appuyez sur la touche : 🥪 Modifier le profil
- 8. Appuyez sur la touche : 🖳 Nouveau profil

Adapter les paramètres du profil

- 1. Appuyez sur la touche : 😓 Paramètres du profil
- 2. Pour attribuer un nom au profil, appuyez sur la touche : 🔜 Modifier le nom du profil
- 3. Saisissez un nom clair au profil et appuyez sur la touche Entrée du clavier.
- > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
- 4. Pour attribuer un mot de passe au profil, appuyez sur la touche : 🤜 Modifier le mot de passe du profil
- 5. Saisissez un mot de passe et appuyez sur la touche Entrée du clavier. Archivez le mot de passe et protégez-le de l'accès de tiers non autorisés. Si vous avez oublié le mot de passe, vous ne pourrez plus consulter les réglages. Dans ce cas, veuillez contacter votre partenaire S.A.V. RATIONAL.
- > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
- 6. Pour attribuer une langue d'interface utilisateur au profil, appuyez sur la touche : <u>S</u> Modifier la langue
- 7. Parcourez la liste et sélectionnez la langue souhaitée.
- > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
- 8. Pour attribuer si le profil doit être l'utilisateur principal ou un profil avec des droits restreints, appuyez sur la touche : Restreints de profil
- 9. Sélectionnez **___ Utilisateur principal** lorsque le profil utilisateur doit avoir tous les droits d'édition sur les profils. Si vous sélectionnez ce type de profil, tous les utilisateurs ont accès à toutes les fonctions de l'appareil
- 10. Sélectionnez 🚂 Utilisateur restreint lorsque le profil utilisateur doit avoir des droits restreints. Si vous sélectionnez ce type de profil, vous pouvez masquer tous les éléments de l'interface utilisateur, à l'exception des favoris.
- > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
- 11. Pour attribuer une cuisine du monde primaire au profil, appuyez sur la touche : Se Modifier la cuisine du monde primaire
- 12. Parcourez la liste et sélectionnez la cuisine du monde primaire souhaitée.
- > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
- 13. Pour attribuer une cuisine du monde secondaire au profil, appuyez sur la touche : 🦣 Modifier cuisine du monde secondaire

- 14. Parcourez la liste et sélectionnez la cuisine du monde secondaire souhaitée.
- > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
- 15. Si vous souhaitez masquer tous les éléments de l'interface utilisateur à l'exception des favoris, appuyez derrière **Masquer tous les éléments à l'exception de favoris**, sur la touche : **ON**
- 16. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche 😓 pour revenir à l'aperçu des profils utilisateurs.

Adapter la barre de menu

Définissez les fonctions et les assistants intelligents qui doivent être affichés dans la barre de menu.

- 1. Appuyez sur la touche : Adapter la barre de menu
- 2. Si vous souhaitez masquer une fonction ou des assistants intelligents, derrière les éléments suivants, appuyez sur la touche :**OFF**
- Accueil
- Modes manuels -
- iCookingSuite 💟
- iZoneControl 1
- Mode programmation S
- Assistant de recherche O₄
- 1. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche 🤛 pour revenir à l'aperçu des profils utilisateurs.

Droit d'accès aux paramètres de cuisson

- 1. Appuyez sur la touche : **____** Droits d'accès aux paramètres de cuisson
- 2. Pour permettre au profil utilisateur de modifier les paramètres de cuisson pendant la cuisson, appuyez sur la touche : _____ accessible
- 3. Pour empêcher le profil utilisateur de modifier les paramètres de cuisson pendant la cuisson, appuyez sur la touche : **_____ caché**
- 1. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche 😓 pour revenir à l'aperçu des profils utilisateurs.

12.1.2 Activer le profil

- ✓ Vous avez créé un profil [▶ 78].
- 1. Appuyez sur la touche : 💂 Activer le profil
- 2. Sélectionnez le profil souhaité.
- 3. Si vous avez attribué un mot de passe au profil, saisissez le mot de passe.
- 4. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- >> Le profil est activé immédiatement.
- >> Lorsque vous ouvrez l'écran d'accueil, le profil activé s'affiche. Si vous avez affiché plusieurs profils, vous pouvez faire défiler la liste. Pour créer un nouveau profil [> 78], appuyez sur la touche : +

12.1.3 Transférer le profil sur d'autres appareils

Vous pouvez transférer les profils que vous avez créés sur d'autres appareils :

- ✓ Vous avez branché une clé USB sur l'appareil.
- 1. Appuyez sur la touche : 🔊
- 2. Appuyez sur la touche : 💂 Profil utilisateur
- 3. Appuyez sur la touche : 💵 Exporter le profil
- > Tous les profils créés sont chargés sur la clé USB.
- 4. Connectez à un autre appareil la clé USB qui contient les profils téléchargés.
- 5. Appuyez sur la touche : 🔊

- 6. Appuyez sur la touche : 🖳 Gestion des utilisateurs
- 7. Appuyez sur la touche : 💵 Importer le profil
- >> Tous les profils sont chargés sur l'appareil et affichés après une brève attente.

12.1.4 Supprimer le profil

Vous pouvez supprimer tous les profils à l'exception du profil attribué par défaut à l'administrateur.

- ✓ Vous avez créé un profil [▶ 78].
- 1. Appuyez sur la touche : 🥪 Modifier le profil
- 2. Sélectionnez le profil souhaité.
- 3. Appuyez sur la touche : 🔜 Paramètres du profil
- 4. Appuyez sur la touche : 🚂 Supprimer le profil
- >> Le profil est supprimé.

12.2 Gestion de l'hygiène

12.2.1 Données HACCP enregistrées

Les données HACCP suivantes sont enregistrées par charge :

- Numéro de charge
- Type d'appareil
- Numéro de série
- Version du logiciel
- Date et heure
- Valeur théorique de la température à coeur
- Température à cœur mesurée
- Durée (hh:mm:ss)
- Unité de température
- Raccordement à une installation d'optimisation d'énergie
- Nom du cycle de cuisson
- Changement de mode de cuisson
- Partie gauche / droite de la cuve
- Température de cuisson
- Modification de la position du couvercle de la cuve
- Résistances chauffantes actives

12.2.2 Exporter les données HACCP

Les données HACCP sont stockées pendant 40 jours sur l'appareil. Pendant cette période, vous pouvez télécharger les données.Vous trouverez de plus amples informations ici : Exporter les données HACCP [▶ 74]

12.2.3 Transférer automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking

Lorsque vous connectez votre appareil à ConnectedCooking, vous pouvez sélectionner le transfert automatique des données HACCP à ConnectedCooking à la fin d'un répertoire de cuisson.

- Votre appareil est connecté à ConnectedCooking [> 83].
- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : ConnectedCooking
- 3. À côté de Transfert automatique des données HACCP appuyez sur la touche : ---- ON

>> Les données HACCP seront automatiquement transférées à la fin d'un répertoire de cuisson. Vous pouvez consulter les données sur <u>connectedcooking.com</u> ou dans l'appli ConnectedCooking.

12.3 Connecter des appareils à un réseau

Les possibilités suivantes sont à votre disposition lorsque vous connectez vos appareils :

- Surveiller les appareils à distance.
- Connecter les appareils avec ConnectedCooking.

12.3.1 Brancher le câble Ethernet

Votre appareil est équipé en option d'une connexion réseau. Pour connecter votre appareil au réseau et garantir qu'il soit protégé de tous côtés contre les projections d'eau, utilisez un câble Ethernet avec les caractéristiques suivantes :

- Câble Ethernet catégorie 6
- Connecteur d'une longueur maximale de 45 mm
- Connecteur d'un diamètre de 18,5 mm
- Câble d'un diamètre de 5,5 et 7,5 mm



Les pièces de fonction autour du port réseau peuvent atteindre une température supérieure à 60°C.

Vous pouvez vous brûler lorsque vous branchez un câble réseau à un appareil en cours d'utilisation ou ayant été utilisé.

1. Laissez l'appareil refroidir avant de brancher le câble réseau.



- 1. Dévissez le cache de protection.
- 2. Enfilez les éléments du cache de protection sur le câble réseau.
- 3. Insérez le câble réseau dans le port réseau.
- 4. Vissez le cache de protection.

12.3.2 Établir la connexion réseau

- ✓ Vous disposez de toutes les données pour la connexion réseau.
- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : 👬 Paramètres du réseau
- 3. Appuyez sur la touche : 🔨 LAN
- 4. Appuyez sur la touche : P Réseau IP
- 5. Saisissez l'adresse IP.
- 6. Appuyez sur la touche : **Passerelle IP**
- 7. Saisissez l'adresse de la passerelle IP.

- 8. Appuyez sur la touche : IP Masque réseau IP
- 9. Saisissez le masque réseau IP.
- 10. Si vous souhaitez faire attribuer la configuration réseau aux clients par un serveur, activez le DHCP. Appuyez sur la touche : IP. ON
- > L'adresse IP, la passerelle et le DNS sont maintenant configurés automatiquement.
- 11. Appuyez sur la touche : I. DNS 1 (favori)
- 12. Saisissez l'adresse du serveur DNS.

12.3.3 Établir la connexion Wi-Fi

Si vous souhaitez connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi qui vous oblige à vous connecter via un site web, aucune connexion Wi-Fi ne peut être établie.

- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : 👫 Réseau
- 3. Pour activer la fonction, appuyez sur la touche: **ON**
- 4. Appuyez sur la touche : 🛜 Wi-Fi
- > Une liste de tous les réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Les réseaux Wi-Fi sont classés par ordre décroissant en fonction de l'intensité du signal.
- 5. Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité.
- > Vous êtes invité à saisir le mode de passe du réseau Wi-Fi.
- 6. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 🗸
- > Une fois la connexion établie, le symbole suivant s'affiche en bas de l'écran : 🛜
- > Le réseau Wi-Fi sera affiché en tête de liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 7. Pour afficher les détails de connexion, à côté du réseau Wi-Fi, appuyez sur le bouton : V
- 8. Pour vous déconnecter, dans les détails de connexion, appuyez sur le bouton : Déconnexion
- 9. Dans la barre d'icônes, appuyez sur 器 pour revenir à l'affichage des paramètres réseau.
- >> Le nom du réseau Wi-Fi s'affiche dans le menu Wi-Fi.

12.3.4 Surveiller l'appareil à distance via ConnectedCooking

Si vous avez connecté votre appareil à ConnectedCooking, vous pouvez le surveiller à distance via l'appli ConnectedCooking ou sur <u>connectedcooking.com</u>.

Sans smartphone

- ✓ Votre appareil est connecté à ConnectedCooking [▶ 83].
- 1. Connectez-vous sur connectedcooking.com.
- 2. Sélectionnez : Gestion > Mes appareils
- > Une vue d'ensemble de tous les appareils enregistrés est affichée.
- 3. Appuyez sur la touche : Symbole d'un appareil photo
- >> L'écran d'accueil de l'appareil est affiché. Vous pouvez maintenant consulter l'écran de l'appareil via l'interface web.

Avec smartphone

- ✓ Votre appareil est connecté à ConnectedCooking [▶ 83].
- ✓ Vous avez installé l'appli ConnectedCooking sur votre smartphone.
- 1. Lancez l'appli ConnectedCooking.
- 2. Appuyez sur la touche :
- 3. Sélectionnez : Mes appareils

- > Une vue d'ensemble de tous les appareils enregistrés est affichée.
- 4. Sélectionnez l'appareil souhaité.
- 5. Appuyez sur la touche : Symbole d'un appareil photo
- >> L'écran d'accueil de l'appareil est affiché. Vous pouvez maintenant consulter l'écran de l'appareil via votre smartphone.

12.4 ConnectedCooking

ConnectedCooking est la solution de mise en réseau ultra moderne de RATIONAL. Que vous possédiez un ou plusieurs appareils RATIONAL, ConnectedCooking vous ouvre de nouvelles possibilités d'applications très pratiques. La seule chose que vous avez à faire est de connecter votre appareil RATIONAL à un réseau et de vous enregistrer sur <u>connectedCooking.com</u>.

Dans ConnectedCooking, vous voyez en un seul coup d'œil le statut en ligne, les statistiques d'exploitation et si les consignes HACCP ont été respectées. Les fonctionnalités suivantes sont en outre à disposition :

Notifications push

Notifications concernant le chargement, la fin du processus de cuisson ou la nécessité de procéder à l'entretien... Toutes les informations vous sont envoyées en temps réel où vous le souhaitez.

Transférer et gérer les répertoires de cuisson

Transférez automatiquement les répertoires de cuisson ayant fait leurs preuves sur tous les appareils de votre entreprise.

Mises à jour automatiques du logiciel

Les mises à jour du logiciel sont toujours mises à votre disposition gratuitement et automatiquement.

Vous trouverez en outre sur <u>connectedcooking.com</u> des bibliothèques de recettes complètes, des trucs et astuces de nos professionnels ainsi que de nombreuses vidéos d'application.

12.4.1 Connecter l'appareil à ConnectedCooking

Lorsque vous connectez l'appareil à ConnectedCooking, les fonctionnalités suivantes sont à disposition :

- Transférer automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking [> 80]
- Transférer automatiquement les données de maintenance à ConnectedCooking [> 89]
- ✓ vous avez établi une connexion réseau.
- ✓ Vous vous êtes enregistré sur <u>connectedcooking.com</u>.
- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : ConnectedCooking
- 3. Appuyez à côté de Connecter sur la touche : ON
- Après une brève attente, un code PIN à neuf chiffres et un code QR s'affichent. Si vous n'avez pas de smartphone sous la main, vous pouvez vous enregistrer sur <u>www.connectedcooking.com</u>. Si vous n'avez pas de smartphone sous la main, vous pouvez scanner le code QR.

Enregistrement sans smartphone

- 1. Notez le code PIN.
- 2. Connectez-vous sur www.connectedcooking.com.
- 3. Cliquez sur l'icône : Gestion des appareils
- 4. Sélectionnez : Vue d'ensemble des appareils
- 5. Cliquez sur l'icône : Croix rouge avec +
- 6. Indiquez un nom d'appareil dans le champ **Nom**.
- 7. Indiquez le PIN affiché sur l'appareil dans le champ **clé d'activation**.
- >> L'appareil s'affichera rapidement dans l'aperçu des appareils de ConnectedCooking.
- >> Vous verrez à l'écran que l'appareil est connecté au serveur ConnectedCooking. Le symbole 🖧 s'affiche en bas de l'écran.

>> Vous recevez un e-mail vous confirmant que l'appareil a bien été enregistré.

Enregistrement avec smartphone

- ✓ Vous avez installé une appli sur votre smartphone avec laquelle vous pouvez scanner des codes QR.
- ✓ Vous avez installé l'appli ConnectedCooking sur votre smartphone.
- 1. Scannez le code QR.

>>

- >> L'appareil indiquera rapidement qu'il est connecté au serveur ConnectedCooking. Le symbole <\overlimits_overlimits' s'affiche en bas de l'écran.
- >> L'appareil s'affiche dans l'aperçu des appareils de ConnectedCooking.
- >> Vous recevez un e-mail vous confirmant que l'appareil a bien été enregistré.

12.5 Effectuer une mise à jour du logiciel

Mises à jour automatiques du logiciel via ConnectedCooking

- ✓ Votre appareil est connecté à ConnectedCooking.
- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : $<^{\circ}_{\circ}$ ConnectedCooking
- 3. Pour télécharger automatiquement la fonction Mises à jour du logiciel, appuyez sur la touche : 🕁 ON
- 4. Appuyez sur la touche : 🔊
- 5. Appuyez sur la touche : 🔀 Service
- 6. Appuyez sur la touche : 🛃 Info mise à jour logiciel
- 7. Appuyez sur la touche :Démarre l'installation
- >> La mise à jour du logiciel est exécutée et l'appareil redémarré.

Mise à jour du logiciel via une clé USB

- Vous avez branché sur l'appareil une clé USB qui contient une mise à jour du logiciel.
- Un message s'affiche vous avertissant qu'une mise à jour du logiciel a été détectée.
- 1. Validez le message avertissant du démarrage de la mise à jour du logiciel.
- >> La mise à jour du logiciel est exécutée et l'appareil redémarré.

13 Entretien

INFORMATION

Les règles d'hygiène ne peuvent être respectées qu'avec un support d'étanchéité

Avec un pied réglable d'une hauteur de 45 mm, il est impossible de procéder à un nettoyage optimal de la zone située sous l'appareil. L'appareil doit donc être posé sur un support d'étanchéité. Le support d'étanchéité évite que des aliments ou des liquides ne s'insèrent sous l'appareil. L'utilisation de pieds plus bas dans le cadre du champ d'application de la norme EN1672-2 est uniquement autorisée avec un concept de nettoyage.

13.1 Consignes de sécurité générales

- Avant les travaux de nettoyage, coupez l'alimentation électrique de l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques.
- Éliminez tous les produits d'entretien et les résidus de produits d'entretien avant de chauffer l'appareil pour y faire cuire les aliments.

13.2 Intervalles de nettoyage

Intervalle de nettoyage	Parties fonctionnelles
Chaque jour	 Cuve
	Vanne de cuve
	Crépine
	 Sonde de température à cœur
	 Joint du couvercle de la cuve
	 Remplissage automatique de l'eau
	 Douchette
	 Accessoires
Chaque semaine	 Parties extérieures de la cuve
	Tableau de commande
	 Éléments en plastique
	Pour les systèmes avec l'option de cuisson sous pression :
	 Système de verrouillage
	 Système de cuisson sous pression
Chaque trimestre	 Port USB
	Prise de courant

Les parties fonctionnelles doivent être nettoyées conformément à la fréquence d'entretien indiquée. Si nécessaire, elles peuvent toutefois faire l'objet d'un nettoyage plus fréquent.

13.3 **Produits d'entretien**

Produits d'entretien appropriés

- Nettoyez l'appareil avec de l'eau tiède et une éponge.
- Nettoyez l'intérieur de la cuve au vinaigre blanc pour faire disparaître les traces de calcaire ou les décolorations.

Produits d'entretien inappropriés

Ne nettoyez pas l'appareil, ses parties fonctionnelles ni ses accessoires avec les produits d'entretien inappropriés suivants :

- Détergents abrasifs
- Acide chlorhydrique, substances soufrées ou autres substances consommant de l'oxygène.
- Éponge pour casseroles avec côté abrasif
- Paille de fer
- Outils acérés ou pointus

13.4 Nettoyer la cuve

ATTENTION

Si le fond de la cuve est chaud, l'eau de nettoyage froide peut vite monter en température et être projetée à l'extérieur de la cuve.

Vous pouvez vous ébouillanter si vous entrez en contact avec les projections d'eau bouillante.

1. Laissez refroidir la cuve. N'essayez pas d'accélérer le refroidissement de la cuve avec de l'eau froide ou de la glace.



Nettoyer l'intérieur de la cuve

- 1. Nettoyez la cuve en insistant sur les recoins et les bords.
- 2. Ôtez les résidus d'aliments et les dépôts de graisse, fécule et blancs d'œuf.
- 3. Pour éliminer les traces tenaces de calcaire ou les décolorations, faites bouillir du vinaigre blanc dilué.
- 4. Videz le vinaigre dilué puis rincez abondamment la cuve à l'eau claire.

Nettoyer l'extérieur de la cuve

- 1. Ne nettoyez l'extérieur de la cuve que quand celle-ci est baissée.
- 2. Nettoyez l'extérieur de la cuve avec une éponge douce.
- 3. Lors du nettoyage, veillez à uniquement verser de l'eau sur l'appareil par le haut.

Nettoyer le joint du couvercle de la cuve

- 1. Nettoyez le joint du couvercle de la cuve avec une éponge douce.
- 2. Nettoyez surtout la rigole située entre les lèvres du joint, dans laquelle de l'eau peut s'accumuler.

Nettoyer la sonde de température à cœur

1. Nettoyez la sonde de température à cœur et son câble avec une éponge douce.

Nettoyer les crépines

Veuillez tenir compte du fait que les appareils sans système de cuisson sous pression ont une crépine. Les appareils équipés d'un système de cuisson sous pression ont deux crépines.

- 1. Sortez la crépine à la main et sans outil.
- 2. Nettoyez le logement de la crépine avec la douchette.
- 3. Nettoyez la crépine à l'aide de la douchette ou dans le lave-vaisselle.
- 4. Remettez la crépine en place.

Nettoyer le remplissage automatique d'eau

1. Nettoyez le remplissage automatique d'eau matin et soir avec une éponge douce et du détergent.

Nettoyer la vanne de cuve

- 1. Ouvrez la vanne de cuve.
- 2. Dévissez la vanne de cuve.
- 3. Nettoyez l'ouverture, le couvercle et le joint de la vanne de cuve avec une éponge.
- 4. Revissez la vanne de cuve.

13.5 Nettoyer la douchette

- 1. Tirez le tuyau de la douchette complètement et maintenez-le.
- 2. Nettoyez la douchette et le tuyau à l'aide d'une éponge douce.
- 3. En cas de tartre tenace, utilisez du vinaigre de table dilué pour nettoyer la douchette et le tuyau.

13.6 Nettoyer le tableau de commande

Si votre appareil est équipé d'un tableau de commande verrouillable, vous devez d'abord l'ouvrir ainsi que la protection avant de pouvoir nettoyer le tableau de commande.

Verrouillez l'écran avant de le nettoyer. Vous évitez ainsi le démarrage de répertoires de cuisson, l'exécution d'actions ou l'accès à des fonctions involontaires.

- 1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 🗬
- > Au bout de quelques secondes, le verrouillage de l'écran est activé et le symbole s'affiche :
- 2. Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux.
- 3. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur la touche ci-contre tout en la maintenant enfoncée : 🗗
- > Ce symbole s'affiche : 👩
- 4. **ATTENTION !** Risque de coupure !La molette de sélection rapide est coupante. Portez des gants de protection lorsque vous nettoyez la molette de sélection rapide ainsi que les surfaces situées sous la molette. Retirez la molette de sélection rapide à la main et sans outil.
- 5. Nettoyez la molette de sélection rapide ainsi que les surfaces situées sous la molette avec un chiffon doux.
- 6. Réinsérez la molette de sélection rapide.

13.7 Nettoyer les accessoires

- 1. Laissez refroidir les accessoires avant de les laver.
- 2. Ôtez les résidus d'aliments et les dépôts de graisse, fécule et blancs d'œuf à l'aide d'un chiffon doux.
- Si l'accessoire est très encrassé, faites-le tremper dans l'eau tiède et ôtez ensuite les crasses à l'aide d'un chiffon doux.

13.8 Nettoyer les appareils équipés d'un système de cuisson sous pression (en option)



Nettoyer le système de cuisson sous pression

- 1. Nettoyez la cuve [▶ 86].
- 2. Remplissez la cuve d'eau jusqu'au niveau de remplissage min.
- 3. Fermez le couvercle de la cuve.
- 4. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 📜
- 5. Appuyez sur la touche : 👥
- 6. Réglez le paramètre de cuisson **Temps de cuisson** sur 5 minutes.
- 7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Nettoyer le système de verrouillage

- 1. Ouvrez le couvercle de la cuve.
- 2. Nettoyez le système de verrouillage et les renfoncements avec une brosse humide.

Nettoyer les crépines

- 1. Enlevez les crépines à la main et sans outil.
- 2. Nettoyez l'ouverture des crépines avec la douchette.
- 3. Nettoyez les crépines avec la douchette ou dans le lave-vaisselle.
- 4. Remettez les crépines en place.

14 Inspiration et aide

14.1 Fonction d'aide sur l'appareil

Ce mode d'emploi ainsi que de nombreux exemples d'applications, en provenance du monde entier, sont également disponibles sur l'appareil, sous forme de guide d'utilisation. Les exemples d'applications vous montrent quels aliments sont les mieux adaptés à la préparation avec un cycle de cuisson intelligent. Vous trouverez également des informations sur les quantités chargées et sur l'utilisation d'accessoires spéciaux.

L'appareil offre une fonction d'aide contextuelle. Cela signifie que le contenu de l'aide s'affiche en fonction de la zone affichée sur l'écran.

- 1. Appuyez sur la touche : ?
- > L'aide s'ouvre et affiche le contenu approprié.

14.2 Assistance téléphonique

ChefLine®

Si vous avez des questions liées à des applications ou des recettes, nous vous aiderons volontiers par téléphone. Une aide rapide et simple, de chef à chef, 365 jours par an. Il vous suffit d'appeler la ChefLine[®]. Vous trouverez le numéro sur le site <u>rational-online.com</u>.

RATIONAL Service Partner

Nos appareils sont fiables et durent longtemps. Si un souci technique devait toutefois survenir, les RATIONAL Service Partners vous fourniraient une aide rapide. Fourniture de pièces de rechange garantie et dépannage d'urgence pendant les weekends inclus. Vous trouverez le numéro sur le site <u>rational-online.com</u>.

14.3 Aide en cas d'intervention

14.3.1 Transférer automatiquement les données de maintenance à ConnectedCooking

Lorsque vous connectez votre appareil à ConnectedCooking, vous pouvez sélectionner le transfert automatique des données de maintenance à ConnectedCooking à intervalles réguliers.

- ✓ Votre appareil est connecté à ConnectedCooking [▶ 83].
- 1. Appuyez sur la touche : 👩
- 2. Appuyez sur la touche : \sim°_{\circ} **ConnectedCooking**
- 3. À côté de Transfert automatique des données de maintenance, appuyez sur la touche : ON
- >> Les données de maintenance sont automatiquement transférées à ConnectedCooking Vous pouvez consulter les données sur <u>connectedcooking.com</u> ou dans l'appli ConnectedCooking.

14.3.2 Consulter les données de maintenance

Vous pouvez consulter les données de service dans les réglages. Vous trouverez de plus amples informations ici : Service [> 76]

14.4 Résolution de problème

Si vous voyez apparaître un message d'erreur, vous pouvez le glisser sur le côté avec le doigt en attendant une assistance. Le message d'erreur est réduit et représenté sur le côté par un symbole rouge. Appuyez sur ce symbole pour afficher le message d'erreur de nouveau en grand.



Veuillez contacter votre RATIONAL Service Partner en cas de message d'erreur quel qu'il soit. Conservez toujours le numéro de série de votre appareil ainsi que le numéro de version du logiciel installé. Les deux informations sont disponibles dans le message d'erreur.

14.4.1 Messages pendant la cuisson

Message d'erreur	Texte du message
Erreur système de mesure de la température	-
Erreur système de mesure de la température	Chauffage impossible.
Erreur système de mesure de la température de la cuve	Applications de rôtisserie uniquement disponibles.
Erreur sonde de température à cœur	Cuisson possible sans sonde de température à cœur. Cuisson sous pression impossible.
Erreur système d'entraînement de la cuve	Vérifiez si un objet se trouve sous la cuve et la bloque. Ôtez l'objet.
Erreur système d'entraînement du couvercle	Vérifiez si un objet se trouve sous le couvercle et le bloque. Ôtez l'objet.
Erreur vanne de cuve	Attention possibilité d'écoulement de l'aliment. Applications de rôtisserie uniquement disponibles.
Erreur entraîneur de la vanne de cuve	Applications de rôtisserie uniquement disponibles.
Erreur circuit hydraulique	Fermer le robinet !
Erreur circuit hydraulique	Vérifiez l'alimentation en eau. Possibilité de cuisson sans alimentation automatique en eau.
Erreur circuit hydraulique	Veuillez vérifier l'alimentation en eau / eau chaude. Possibilité de cuisson sans alimentation automatique en eau.
Erreur communication système	-
Erreur configuration des appareils	-
Erreur chaîne de sécurité	Application(s) de cuisson arrêtée(s)

14.4.2 Messages pendant la cuisson sous pression (option)

Les messages suivants peuvent s'afficher en plus si votre appareil est équipé de l'option cuisson sous pression.

Message d'erreur	Texte du message
Erreur position du couvercle	Cycle de cuisson sous pression arrêté. Décompression en cours.
Erreur commande verrouillage et vanne de cuve	Attention perte de cuisson possible. Applications de rôtisserie uniquement disponibles.
Erreur commande verrouillage et vanne de cuve	Ouvrir le couvercle et rentrer le système de verrouillage !
Erreur commande verrouillage et vanne de cuve	Cycle de cuisson sous pression arrêté. Décompression en cours.
Erreur mesure de la pression	Ouvrir le couvercle, redémarrer la cuisson sous pression.
Erreur mesure de la pression	Cuisson sous pression impossible.
Erreur cuisson sous pression	Cycle de cuisson sous pression arrêté. Décompression en cours. Aliment lié ? Trop peu d'eau ? Trop rempli ? Crépines sales ?
Erreur vanne de pression	Cuisson sous pression impossible.

14.4.3 La prise de courant ne fonctionne plus

Si la prise de courant ne fonctionne plus, contactez votre partenaire S.A.V. agréé.

15 Entretien

Vous pouvez effectuer vous-mêmes les travaux d'entretien suivants :

- Remplacer le joint du couvercle de la cuve [> 92]
- Remplacer le joint de la vanne de cuve [> 92]

Si le câble secteur de votre appareil est défectueux, il ne peut être remplacé que par RATIONAL ou par votre RATIONAL Service Partner.

15.1 Consignes de sécurité générales

- Portez des gants de protection pour éviter de vous couper aux bords tranchants du boîtier métallique.
- Si vous utilisez un outil acéré ou pointu pour remplacer le joint, vous risquez d'endommager l'appareil et vous ne pourrez plus atteindre des résultats de cuisson optimaux.

15.2 Remplacer le joint du couvercle de la cuve



- 1. Ouvrez le couvercle de la cuve.
- 2. Retirez le joint du couvercle de la cuve de son logement, à la main et sans outil.
- 3. Nettoyez le logement du joint avec une éponge douce.
- 4. Humidifiez la lèvre de retenue du joint neuf avec de l'eau savonneuse.
- 5. Enfoncez d'abord les bords du joint dans le bords de son logement.
- 6. Puis enfoncez le reste du joint dans son logement.
- 7. Assurez-vous que le nouveau joint est parfaitement positionné dans le renfoncement du couvercle de la cuve.

15.3 Remplacer le joint de la vanne de cuve



- 1. Ouvrez la vanne de cuve. [> 21]
- 2. Dévissez la vanne de cuve.
- 3. Retirez le joint à la main et sans outil.
- 4. Nettoyez l'ouverture, et le couvercle de la vanne de cuve avec une éponge.

- 5. Insérez le nouveau joint.
- 6. Revissez la vanne de cuve.

16 Mise hors service et élimination

16.1 Mise hors service

Contactez votre RATIONAL Service Partner si vous voulez mettre l'appareil hors service.

16.2 Elimination



Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables. Éliminez les appareils usagés de façon écologique en les déposant dans des centres de recyclage appropriés.

16.3 Éliminer l'huile et la graisse

INFORMATION

Huile et graisse éliminées de manière non conforme

Si vous éliminez l'huile ou la graisse via le conduit d'écoulement de la cuve, les eaux usées seront encrassées et les conduites d'évacuation des eaux usées du bâtiment, détériorées.

1. N'éliminez jamais l'huile ou la graisse via le conduit d'écoulement.

Respectez les prescriptions légales en matière d'élimination de l'huile ou de la graisse.

17 Caractéristiques techniques

Veuillez également respecter les caractéristiques techniques indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. La plaque signalétique est située à l'intérieur de la console.

	Valeur
Poids (sans emballage) Type 2-XS	110 kg
Poids (sans emballage) Type 2-S	139 kg
Puissance max. de la prise de courant	2,3 kW
Protection max. de la prise de courant	10 A
Classe de protection	VCC 50
Conditions ambiantes	10 – 40 °C
Émission de bruit aérien	≤ 70 dBA
Fréquence et puissance d'émission max. WLAN	2,4 GHz / 19,5 mW
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n

17.1 Appareils avec cuisson sous pression (en option)

Veuillez respecter les écarts de poids des appareils équipés de l'option de cuisson sous pression.

	Valeur
Poids (sans emballage) Type 2-S	154 kg

17.2 Types et noms des modèles

La désignation du type et les noms des modèles se distinguent sur la plaque signalétique. Vous trouverez les correspondances dans ce tableau.

Туре	Nom du modèle
iVario 2-XS	LMX.100AE
iVario Pro 2-S	LMX.100BE
iVario Pro 2-S avec l'option Cuisson sous pression	LMX.200BE

17.3 Autocollants

Les autocollants suivants sont apposés sur l'appareil :

A Mise en garde contre des tensions dangereuses

 \oint Compensation de potentiel

17.4 Acrylamide dans les denrées alimentaires.

Conformément au Règlement (EU) 2017/2158 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires, la température au sein des process de cuisson manuels et intelligents employant la friture est prédéfinie sur 175 °C. En tant que fabricant, RATIONAL garantit que la température réglée est respectée au degré près et que sa valeur théorique n'est pas dépassée.

En fonction du produit, la température peut être inférieure à 175 °C afin de réduire la teneur en acrylamide. Veuillez prendre les mesures nécessaires dans votre établissement afin de garantir le respect des valeurs seuils d'acrylamide.

Vous pouvez augmenter la température des huiles ou graisses au dessus de 180 °C à vos propres risques.

17.5 Conformité

Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes :

 Directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques

- Directive 2006/42/UE relative aux machines
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, y compris 2015/863/EU

Cet appareil est conforme aux normes européennes suivantes :

- EN 60335-1:2020 + A1:2013 + A2:2016 + C1:2016
- EN 60335-2-36:2017
- EN 60335-2-37:2017
- EN 60335-2-39:2002 + A1
- EN 60335-2-47:2002 + A1 + A2
- EN 61000-3-11:2000
- EN 61000-3-12:2011
- EN 61000-4-2:2009
- EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
- EN 61000-4-4:2012
- EN 61000-4-5:2014
- EN 61000-4-6:2014
- EN 61000-4-11:2004
- EN 55014-1:2017
- EN 55016-2-3:2010 + A1:2010 + A2:2014
- EN 62233:2008
- EN 1717:2000

18 Informations réglementaires

低功率警語:

- 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更 原設計之特性及功能
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無 干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Index

Symboles

Cuire un aliment sous pression (option)	51

Α

Accessoires spéciaux	89
Aide en ligne	89
Ajouter de l'huile	37
Allumer l'appareil	13

В

Cuisson basse température	29
Braiser	
Poisson	29
Viande	28

С

Chauffer Lait 32 Clarifier Potages 31 Sauces 31 Cockpit 39 Confire Légumes et garnitures 30 Poisson 29 Viande 28 ConnectedCooking Commander l'appareil avec un smartphone 82 Commander les appareils sans smartphone 82 Enregistrer l'appareil avec un smartphone 84 Enregistrer l'appareil avec un smartphone 83 Consistance 37 Consommés 31 Crêpes 31 Crêpes 31 Crêpes 31 Crêpes 31 Cuire 32 Cuisson basse température 82 Cuisson basse température 28 Cuisson basse température 28 Cuisson basse température 28 Cuisson belta-T 36 Cuisson minute 28 Cuisson sous vide 2	Charger l'appareil	37
Lait32ClarifierPotages31Sauces31Cockpit39Confire30Légumes et garnitures30Poisson29Viande28ConnectedCooking28Commander l'appareil avec un smartphone82Commander les appareils sans smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température32Viande28Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Chauffer	
Clarifier Potages Sauces Potages Sauces Potages Potage Potages Potages Potage Potages Potage Potages Potages Potage Potages Potage Potages Potages Potage Potage Potages Potage	Lait	32
Potages31Sauces31Cockpit39Confire30Légumes et garnitures30Poisson29Viande28ConnectedCooking28Commander l'appareil avec un smartphone82Commander les appareils sans smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson sous vide28Cuisson sous vide28Cuisson sous vide28Cuisson sous vide28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Clarifier	
Sauces31Cockpit39Confire30Poisson29Viande28ConnectedCooking28Commander l'appareil avec un smartphone82Commander les appareils sans smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson sous vide28Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson sous vide28Cuisson vaneur30Poisson29Viande28Cuisson vaneur30Poisson29Viande28Cuisson vaneur30Poisson29Viande28Cuisson vaneur30Poisson29Viande28Cuisson vaneur30Poisson29Viande28Cuisson vaneur30Poisson29Viande28Cuisson vaneur30	Potages	31
Cockpit 39 Confire 30 Poisson 29 Viande 28 ConnectedCooking 28 Commander l'appareil avec un smartphone 82 Commander les appareils sans smartphone 82 Enregistrer l'appareil avec un smartphone 84 Enregistrer l'appareil avec un smartphone 83 Consistance 37 Consommés 31 Crêpes 31 Crêpes 31 Crêpes 31 Crêpes 31 Cuire 32 Cuisson basse température 32 Cuisson basse température 28 Cuisson basse température 28 Cuisson délicate 42 Cuisson Delta-T 36 Cuisson minute 28 Cuisson sous vide 28 Cuisson vapeur 29 Viande 28 Cuisson vapeur 20 Cuisson vapeu	Sauces	31
Confire30Légumes et garnitures30Poisson29Viande28ConnectedCooking28Commander l'appareil avec un smartphone82Commander les appareils sans smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone84Enregistrer l'appareil sans smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Cockpit	39
Légumes et garnitures30Poisson29Viande28ConnectedCooking28Commander l'appareil avec un smartphone82Commander les appareils sans smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone84Enregistrer l'appareil sans smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson sous vide28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Confire	
Poisson29Viande28ConnectedCooking28Commander l'appareil avec un smartphone82Commander les appareils sans smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone84Enregistrer l'appareil sans smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Légumes et garnitures	30
Viande28ConnectedCooking82Commander l'appareil avec un smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone84Enregistrer l'appareil avec un smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Cuisson basse température28Ragoût cuit de nuit28Cuisson basse température28Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Poisson	29
ConnectedCooking82Commander l'appareil avec un smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone84Enregistrer l'appareil avec un smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson sous vide28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Viande	28
Commander l'appareil avec un smartphone82Commander les appareils sans smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température30Poisson minute29Viande28Cuisson sous vide29Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	ConnectedCooking	
Commander les appareils sans smartphone82Enregistrer l'appareil avec un smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Commander l'appareil avec un smartphone	82
Enregistrer l'appareil avec un smartphone84Enregistrer l'appareil sans smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Commander les appareils sans smartphone	82
Enregistrer l'appareil sans smartphone83Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Enregistrer l'appareil avec un smartphone	84
Consistance37Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Enregistrer l'appareil sans smartphone	83
Consommés31Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson sous vide28Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur30	Consistance	37
Crêpes31Crêpes / blinis31Cuire31Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson minute28Viande28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vapeur28	Consommés	31
Crêpes / blinis31Cuire32Sucre32Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson basse température28Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson minute28Viande28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vapeur28	Crêpes	31
Cuire 32 Sucre 32 Cuisson basse température 28 Cuisson basse température 28 Cuisson basse température 28 Cuisson basse température 28 Cuisson délicate 42 Cuisson Delta-T 36 Cuisson minute 28 Cuisson minute 28 Cuisson sous vide 28 Cuisson sous vide 30 Poisson 29 Viande 28 Cuisson vapeur	Crêpes / blinis	31
Sucre32Cuisson basse température28Ragoût cuit de nuit28Cuisson basse température28Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson minute28Viande28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vaneur29	Cuire	
Cuisson basse température28Ragoût cuit de nuit28Cuisson basse température28Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson minute28Viande28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vaneur28	Sucre	32
Ragoût cuit de nuit28Cuisson basse température28Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson minute28Viande28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vapeur28	Cuisson basse température	
Cuisson basse température28Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson minute28Viande28Cuisson sous vide30Poisson29Viande28Cuisson vaneur28	Ragoût cuit de nuit	28
Cuisson délicate42Cuisson Delta-T36Cuisson minute28Viande28Cuisson sous vide30Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur28	Cuisson basse température	28
Cuisson Delta-T36Cuisson minute28Viande28Cuisson sous vide30Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur28	Cuisson délicate	42
Cuisson minute Viande 28 Cuisson sous vide Légumes et garnitures 30 Poisson 29 Viande 28 Cuisson vapeur	Cuisson Delta-T	36
Viande28Cuisson sous vide30Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur	Cuisson minute	
Cuisson sous vide30Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur28	Viande	28
Légumes et garnitures30Poisson29Viande28Cuisson vapeur	Cuisson sous vide	
Poisson 29 Viande 28 Cuisson vapeur	Légumes et garnitures	30
Viande 28 Cuisson vapeur	Poisson	29
Cuisson vapeur	Viande	28
Galoson rapedi	Cuisson vapeur	

Desserts et entremets	32
Légumes et garnitures	29
Poisson	29
Viande	28

D

Décompression	50
Déglacer	37
Degré de rissolage	35
Déverrouiller le couvercle de la cuve	50, 51
Douchette	24
Types de jets	24

Е

-	
Émincés	28
Entretien	
Accessoires	87
Joint	86
Nettoyer les crépines	87
Remplissage automatique d'eau	87
Sonde de température à cœur	86
Tableau de commande	87
Vanne de cuve	87
Épaisseur du produit à cuire	36
Éteindre l'appareil	13
Exemples d'application	89

F

Faire fondre du chocolat	32
Fermer le couvercle de la cuve	37
Fonctionnement continu	36
Fond	31
Frire	
Acrylamide	95
Chariot réserve d'huile	46
Desserts et entremets	32
Légumes et garnitures	29
Ne pas ouvrir la vanne de cuve	46
Poisson	29
Régler la température de l'huile de friture	47
Remplir la cuve de cuisson d'huile	46
Viande	28
Vider la cuve de cuisson	46
Frire un aliment	47

G

L

Gestes	17
н	

Hacher l'aliment

Insérer la grille de fond de cuve

37

38

Μ	
Maintenir la température à cœur	39
Maintien	39
Molette de sélection rapide	17
Montée en pression	50

Ν

Niveau de remplissage	
Niveau de remplissage maximal	18
Niveau de remplissage minimal	18
Niveau de remplissage min. respecté	50
Nouveau chargement	38

0

Omelette	30
Ouvrir le couvercle de la cuve	37

Ρ

Paëlla	30
Panier	36, 42
Plage de température	
Frire	46
Pocher	42
Sauter	44
Pocher	
Fruits	32
Fruits de mer	29
Légumes et garnitures	30
Œufs	30
Pâtes	30
Poisson	29
Pommes de terre	30
PowerBoost	43
Riz	30
Viande	28
Pocher un aliment	43
Polenta	30
Porter à ébullition	39
Potages	
avec une grande quantité de lait et de crème	31
Soupes	31
Veloutés	31
Potages semi-finis	31
PowerBoost	41
Préchauffage	38, 42
Produits d'entretien	
Détergents appropriés	85
Détergents inappropriés	86

Q

Quantités chargées

R

Ragoût	28
Réglage ergonomique de la hauteur	26
Remplir	37
Frire	45
Remuer	37

Repositionner la sonde de température à cœur	38
Retourner l'aliment	37
Risotto	30

S

Sauces	
Fond	31
Sauces liées	31
Sauces semi-finies	31
Sauces liées	31
Sauces semi-finies	31
Saucisses pochées	29
Sauter	
Fruits de mer	29
Légumes et garnitures	29
Poisson	29
Sélectionner une cuve	15
Sonde de température à cœur	
Aliment de petite taille	23
Filets de poisson	23
Légumes	23
Message d'erreur	24
Poissons entiers	23
Steak	23
Sortes de chocolats	37
Suite temps	38

Т

Tableau de commande	
Nettoyage	87
Nettoyer la molette de sélection rapide	87
Taille de l'aliment à cuire	36
Température	37, 41
Température à cœur	36
Temps de cuisson	36
Temps restant	38
Torréfier	
Noix et graines	32

Jti	liser l'appareil	
	Gestes	17
	Molette de sélection rapide	17
	Molette de Selection Taplae	17

V

89

Verrouiller le couvercle de la cuve	50, 51
Verser, mélanger	37
Viande blanche	36
Viande rouge	36
Vue centrée	15
Vue d'ensemble	15

RATIONAL France SAS

4 rue de la Charente - BP 52 68271 Wittenheim Cedex Tél. +49 8191 327-387 Fax +33 (0)3 89 57 05 54 info@rational-france.fr rational-online.com

RATIONAL Wittenheim SAS

4 rue de la Charente F-68270 Wittenheim Tél. +33 (0)389 570135 Fax +33 (0)389 570136 info@rational-france.fr rational-online.com